

BAREME DES TEMPS DE FACTURATION

404



**AUTOMOBILES
PEUGEOT**

direction après-vente

BAREME DES TEMPS DE FACTURATION

404

INTRODUCTION

Les temps d'opérations figurant dans ce document sont des temps forfaitaires de facturation exprimés en heures et centièmes d'heure. Ils correspondent à des interventions effectuées suivant les prescriptions de la DOCUMENTATION TECHNIQUE, sur des véhicules normalement entretenus par les ateliers du réseau PEUGEOT utilisant les PIÈCES DE RECHANGE D'ORIGINE.

Ces temps comprennent les temps morts inhérents à chaque opération définie dans le texte, mais ne comportent aucun travail supplémentaire consécutif à des post-équipements.

Le temps de l'essai sur route ou au banc n'est pas inclus dans le temps des opérations, à l'exception des vérifications périodiques.

INDEX

	Classe		Classe
A		Boîte de dégazage	1 (Diesel)
Accélérateur : Commandes	1	BOITE DE VITESSES	3
Accessoires	15	BOITE - PONT	3
Accoudoirs	13	Boîtier de préchauffage : Préchauffage	12
Aération	13	Bougies	12
Allumage	12	Butées de talonnage	9
Allume-cigare	12		
Alternateur	12		
Amortisseurs	9	C	
Angle de came : Allumage	12	Calandre	11
Antipollution	1	Canalisations de freins	8
Antivol	12	Capot	11
Appareil de bord : Tableau de bord	12	Capote	13
Arbres à cames	1	Carburateurs	1
Arbres de pont	5	Cardan	3
Arceaux	13	CARROSSERIE	11
Avertisseurs	12	Carter-cylindres	1
		Carter de direction	7
B		Carter de pont AR	5
Bac inférieur	1	Ceintures de sécurité	15
Banquette AR	13	Chemises	1
Barre antidévers AV	9	Circuit de charge	12
Barre antidévers AR	9	Circuit d'huile	1
Barre stabilisatrice	9	Circuit de refroidissement	14
Barrette de connexion : Préchauffage	12	Clignotants	
Bas de marches	13	Climatiseur	12-13
Batterie	12	Collecteur de fuites	1 (Diesel)
Bielles	1	Commande de compteur	3
Bielles de connexion	7	Commandes	1-3
Bielles de liaison : Barre antidévers AV	9	Commandes de débrayage	2
Bielles de liaison : Barre antidévers AR	9	Commuteurs	12
Bielle de stop : Commandes	1 (Diesel)	Compensateur de freinage	8
Blocs optiques : Projecteurs	12	Compressions : Culasse	1
Bobine	12	Contacteur de stop	8

INDEX

	Classe	Classe
L	Lève-vitre Lustrage	12-13 14
M	Main-d'œuvre Maître-cylindre de freins Manocontact : Circuit d'huile Master-Vac MOTEUR Moyeux AV Moyeux AR	15 8 1 8 1 6 5
P	Panier de roue de secours Panneaux Intérieurs Pare-brise : Vitres Pare-chocs AV Pare-chocs AR Pédalier PEINTURE Pistons Pivots de fusée Plafonniers : Eclairage intérieur Plancher de bord Plancher de charge Plaque de police AR Plaquettes de freins Plateaux de freins PNEUMATIQUES Pompe à eau Pompe à huile Pompe d'alimentation	11 13 13 11 11 8 14 1 6 (J7) 12 13 13 11 8 8 10 1 1 1
	Pompe d'amorçage Pompe d'injection Pont AR : Ensemble pont AR Porte charbon : Ventilateur Portes Poussoirs Préchauffage Pression d'huile : Circuit d'huile Prises de connexion Projecteurs Puits de jauge : Jauge Purge du circuit d'alimentation Purge des freins	1 (Diesel) 1 5 1 11 1 12 1 12 12 12 1 (Diesel) 8
	Raccord de dépression : Master-Vac Tuyaux de chauffage Radiateur Ralentir : Commandes Régulateur Remorquage Réservoir à combustible Ressorts de suspension AV Ressorts de suspension AR Rotules ROUES Rupteur : Allumage	8 13 1 1 12 15 1 9 9 6 10 12
S	Sangles de suspension : Echappement Segments Segments de freins	1 1 8

NUMEROTATION DES OPERATIONS

Le numéro correspondant à une opération comprend 6 chiffres et se divise en 2 parties :

Ex : 01.1110

La 1ère partie, composée de 2 chiffres de 01 à 15, se rapporte à l'une des 15 classes de la Documentation Technique Après-Vente.

La 2ème partie, composée de 4 chiffres de 0001 à 9999, désigne le numéro de l'opération dans l'une des 15 classes.

Ces opérations peuvent être :

- des opérations en titre (caractère gras),
- des opérations supplémentaires à l'opération en titre (caractère maigre).

Les opérations simples (en titre ou supplémentaires) se définissent par leur titre et leur numéro.

Les opérations composées (en titre ou supplémentaires) pour être définies, font appel à des sous-opérations (les "comprénants") nécessaires à leur réalisation et détaillées dans les différentes classes.

FACTURATION (suite)

Opérations de station-service* :

Elles sont généralement vendues sous forme de prestations suivant un tarif local.

Opérations de dépannage et de remorquage* :

Pour facturer ces opérations on peut utiliser :

- soit une opération à prix forfaitaire,
- soit trois opérations permettant la facturation :
 - d'une indemnité proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus,
 - d'une prise en charge forfaitaire,
 - du temps passé par le dépanneur (opération à temps variable « Main-d'Oeuvre »).

* Les prix de vente, taxe comprise, de ces opérations doivent être inscrits dans le barème des temps mis à la disposition de la clientèle pour satisfaire à l'obligation de publicité des prix.

LISTE DES CODES TYPES

951	404	Carburateur - Berlins et tous types (sans précisions particulières)
952	404 D	Diesel
953	404/DISQ.	Freins à disques
954	404/DERIV.	Dérivés
955	404 D/DERIV.	Dérivés Diesel
956	404 FLE	Familiale
957	404 CLE	Commerciale
958	404 BREAK	Break
959	404 CTE	Camionnette

SOMMAIRE

Antipollution	
Arbres à cames	
Bac inférieur	
Bielles	
Carburateur	
Carter-cylindres	
Chemises	
Circuit d'huile	
Commandes	
Culasse	
Culbuteurs	
Distribution	
Echappement	
Filtre à air	
Filtre à huile	
Joint de chemises	
Moteur :	
— Dépose-pose	
— Echange	
— Fixation	
— Mise au point	
— Révision	

MOTEUR A CARBURATEUR

Pages		Pages
11	Pistons	5
4	Pompe à eau	7
6	Pompe à huile	6
5	Pompe d'alimentation	9
8	Poussoirs	4
6	Radiateur	7
5	Réservoir à combustible	9
6	Segments	5
8	Soupapes	3
2-3	Thermostat	7
4	Tuyauteries d'alimentation	9
5	Tuyaux d'eau	7
10	Ventilateur	8
8	Vilebrequin	6
6		
5		
1		
1		
11		
1		
1		

1	MOTEUR A CARBURATEUR	A			1	MOTEUR A CARBURATEUR	B		
		951	404				951	404	
01.0510	MISE AU POINT DU MOTEUR Comprenant : 01.6810 Nettoyage pompe d'alimentation 01.9530 Contrôle et réglage antipollution 12.1030 * Contrôle et réglage de l'allumage 01.4770 Réglage de l'entrefer du V.D. 01.5190 Dépose-pose élément de filtre à air 01.5460 * Nettoyage du carburateur 01.5461 Réglage commandes du carburateur	2,75			01.0660	ECHANGE DU MOTEUR Comprenant : 01.0630 * Dépose-pose du moteur 01.0632 * Déshabillage-habillage du moteur 01.4140 * Contrôle du thermostat 12.1080 * Révision de l'allumage 01.5550 * Révision du carburateur 01.6810 * Nettoyage pompe d'alimentation	12,50		
01.0630	DEPOSE-POSE DU MOTEUR Comprenant : 01.4010 * Dépose-pose du radiateur 11.0450 * Dépose-pose du clapot 12.2640 * Dépose-pose de la batterie 01.5590 Contrôle raccords de réchauffage 01.7910 Echange joint de tuyau AV d'échappement 01.8970 Dépose-pose des supports AV moteur 12.1410 Dépose-pose bobine d'allumage 12.2641 Dépose-pose du bac support 12.2860 * Dépose-pose du démarreur 13.5230 Contrôle raccord de chauffage Suppléments : 03.2830 * DEPOSE-POSE DE LA BOITE DE VITESSES 01.0631 01.0632	6,00			01.0680	REVISION DU MOTEUR Comprenant : 01.0630 * Dépose-pose du moteur 01.0632 * Déshabillage-habillage du moteur Suppléments : 01.4270 * REVISION DE LA POMPE A EAU 12.2880 * REVISION DU DEMARREUR 12.2470 * REVISION DE L'ALTERNATEUR 01.0681 01.0682 01.0685 01.0687	27,00		
01.0631									
01.0632	DESHABILLAGE-HABILLAGE DU MOTEUR Comprenant : 01.4240 * Dépose-pose de la pompe à eau 01.6870 * Dépose-pose pompe d'alimentation 12.1510 * Dépose-pose des bougies 01.3860 Dépose-pose du reniflard 01.3861 Echange des raccords du reniflard 01.4230 * Dépose-pose poulie de pompe à eau 01.5210 Dépose-pose du filtre à air 01.5510 * Dépose-pose du carburateur 01.7860 * Dépose-pose tubulure d'échappement 01.1661 Dépose-pose du volant moteur 12.2440 * Dépose-pose de l'alternateur 12.6910 Dépose-pose de la thermistance 02.1710 Dépose-pose de l'embrayage 12.1160 * Dépose-pose de l'allumeur	1,50	3,00						

1		MOTEUR A CARBURATEUR CULASSE		A		1		MOTEUR A CARBURATEUR SOUPAPES		B	
				951						951	
				404						404	
01.1360	DEPOSE-POSE DE LA CULASSE	4,00						01.1670	REGLAGE DU JEU DES SOUPAPES	0,50	
	Comprenant :								Comprenant :		
	01.1960 * Dépose-pose tiges de culbuteurs								01.0830 * Dépose-pose couvercle de culasse		
	01.3580 * Dépose-pose tuyau de graissage								SUPPLEMENT :		
	01.4030 Dépose-pose tuyau d'eau sup.							01.1671	DEPOSE-POSE D'UNE TIGE DE CULBUTEUR	0,25	
	01.5610 * Dépose-pose carburateur							01.1710	ECHANGE D'UN RESSORT DE SOUPE	1,00	
	01.5590 Contrôle raccords réchauffage carburateur								Comprenant :		
	01.7910 Echange joint de tuyau AV d'échappement								01.1670 * Réglage du jeu des soupapes		
	01.1030 * Serrage de la culasse							01.1770	RODAGE DES SOUPAPES	8,50	
	12.1510 * Dépose-pose des bougies								Comprenant :		
	SUPPLEMENTS :								01.0510 * Mise au point du moteur		
01.1361	CONTROLE DEPOSEMENT DES CHEMISES	0,50							01.1360 * Dépose-pose de la culasse		
01.1363	DEPOSE-POSE DE LA POMPE A EAU	0,50							01.1366 * Déshabillage-habillage de la culasse		
01.1364	ECHANGE D'UN BOUCHON EXPANSIBLE	0,25							01.1961 Contrôle des tiges de culbuteurs		
01.1365	ECHANGE DES BOUCHONS EXPANSIBLES	0,50							01.2261 Contrôle des poussoirs		
01.1366	DESHABILLAGE-HABILLAGE CULASSE	1,50						01.1790	RODAGE DES SOUPAPES (culasse déposée)	3,50	
	Comprenant :								Comprenant :		
	01.1363 Dépose-pose de la pompe à eau								01.1366 * Déshabillage-habillage de la culasse		
	01.7860 * Dépose-pose tubulure d'échappement								SUPPLEMENTS :		
	12.6910 Dépose-pose de la thermistance								REVISION RAMPE DE CULBUTEURS (déposée)	1,00	
01.1470	ECHANGE DE LA CULASSE	8,00						01.1791	ECHANGE D'UN GUIDE DE SOUPE	0,50	
	Comprenant :							01.1794	ECHANGE DE 4 GUIDES DE SOUPAPES	1,50	
	01.1770 * Rodage des soupapes							01.1795	ECHANGE DE 8 GUIDES DE SOUPAPES	2,50	
								01.1796			

1	MOTEUR A CARBURATEUR DISTRIBUTION	A		
		951		
01.2510	CONTROLE DU CALAGE DE LA DISTRIBUTION Comprendant : 01.1670 * Réglage du jeu des soupapes 12.1510 * Contrôle des bougies	1,25		
01.2570	DEPOSE-POSE CARTER DE DISTRIBUTION Comprendant : 01.3310 Dépose-pose poulie de vilebrequin 01.4010 * Dépose-pose du radiateur	2,00		
01.2630	DEPOSE-POSE DU TENDEUR DE DISTRIBUTION Comprendant : 01.2570 * Dépose-pose carter de distribution	2,50		
01.2650	CALAGE DE LA DISTRIBUTION Comprendant : 01.1670 * Réglage du jeu des soupapes 01.2630 * Dépose-pose du tendeur de distribution 12.1130 * Réglage du point d'allumage 12.1510 * Dépose-pose des bougies	3,75		

1	MOTEUR A CARBURATEUR SEGMENTS – JOINTS DE CHEMISES CHEMISES ET PISTONS – BIELLES	B		
		951		
01.3010	ECHANGE DES SEGMENTS Comprendant : 01.3130 * Contrôle des coussinets de bielles SUPPLEMENTS :	11,50		
01.3013	01.3060 * ECHANGE DES JOINTS DE CHEMISES	1,00		
01.3060	ECHANGE DES JOINTS DE CHEMISES Comprendant : 01.3130 * Contrôle des coussinets de bielles	12,00		
01.3110	ECHANGE DES CHEMISES ET PISTONS Comprendant : 01.3013 Echange des joints de chemises 01.0510 * Mise au point du moteur 01.3130 * Contrôle des coussinets de bielles SUPPLEMENTS :	14,00		
01.3113	01.0687 ECHANGE DOUILLES PIEDS DE BIELLES	3,00		
01.3115	01.3360 DEPOSE-POSE DU VILEBREQUIN	2,50		
01.3130	ECHANGE DES COUSSINETS DE BIELLES Comprendant : 01.0630 * Dépose-pose du moteur 01.1360 * Dépose-pose de la culasse 01.3710 * Dépose-pose de la pompe à huile	11,00		

1	MOTEUR A CARBURATEUR RADIATEUR - TUYAUX D'EAU THERMOSTAT	A			1	MOTEUR A CARBURATEUR POMPE A EAU	B		
		951	404				951	404	
01.4010	DEPOSE-POSE DU RADIATEUR Comprenant : 01.4030 * Contrôle tuyau d'eau supérieur 01.4040 Contrôle tuyau d'eau inférieur 12.6930 Dépose-pose thermoccontact de ventilateur	1,00			01.4210	DEPOSE-POSE COURROIE POMPE A EAU	0,25		
01.4030	DEPOSE-POSE TUYAU D'EAU SUPERIEUR SUPPLEMENT :	0,25			01.4230	DEPOSE-POSE POULIE POMPE A EAU Comprenant : 01.4850 * Contrôle ventilateur débrayable 01.4851 Dépose-pose moyeu de V.D.	1,75		
01.4031	01.4140 CONTROLE DU THERMOSTAT	0,25			01.4240	DEPOSE-POSE DE LA POMPE A EAU Comprenant : 01.4010 * Dépose-pose du radiateur 12.6960 Dépose-pose porte charbon de ventilateur 13.5220 Contrôle tuyau de retour chauffage	1,50		
01.4040	DEPOSE-POSE TUYAU D'EAU INFERIEUR	0,50			01.4250	ECHANGE DE LA POMPE A EAU Comprenant : 01.4240 * Dépose-pose de la pompe à eau 01.4850 * Dépose-pose ventilateur	2,00		
01.4140	CONTROLE DU THERMOSTAT Comprenant : 01.4030 * Dépose-pose tuyau d'eau sup.	0,50			01.4270	REVISION DE LA POMPE A EAU Comprenant : 01.4230 * Contrôle poulie pompe à eau 01.4240 * Dépose-pose de la pompe à eau SUPPLEMENT : 01.4852 * ECHANGE DES ROULEMENTS DU VD	2,75		
					01.4271		0,25		

1	MOTEUR A CARBURATEUR FIXATION MOTEUR ANTIPOLLUTION	A			B
		951	954	404	
		404	404	Dériv.	
01.8940	DEPOSE-POSE DES CALES SUPPORTS AV	1,25			
01.8970	DEPOSE-POSE DES SUPPORTS AV MOTEUR SUPPLEMENT :	0,75			
01.8971	01.8940 DEPOSE-POSE DES CALES SUPPORTS AV				
01.9040	ECHANGE DU SUPPORT AR MOTEUR Comprenant : 01.9050 Dépose-pose batteurs support moteur 05.3210 * Racul du pont AR	4,00	4,50		
01.9050	DEPOSE-POSE BATTEURS SUPPORT MOTEUR	0,50			
01.9520	CONTROLE ET REGLAGE ANTIPOLLUTION	0,75			
01.9530	CONTROLE ET REGLAGE ANTIPOLLUTION (Suite à intervention sur moteur)	0,50			

SOMMAIRE

	Pages		Pages
Arbres à cames	4	Moteur :	
Bac inférieur	5	— Dépose-pose	1
Bielles	5	— Echange	1
Boîte de dégazage	7	— Fixation	11
Carter cylindres	5	— Mise au point	1
Chemises	5	— Révision	1
Circuit d'huile	6	Opacité des fumées	11
Collecteur de fuites	9	Pistons	5
Commandes	9	Pompe à eau	7
Culasse	2	Pompe à huile	6
Culbuteurs	3	Pompe d'amorçage	9
Distribution	4	Pompe d'injection	8
Echappement	11	Poussoirs	4
Filtre à air	8	Purge	10
Filtre à combustible	9	Radiateur	6
Filtre à huile	6	Réservoir à combustible	10
Injecteurs	8	Segments	5
Joint de chemises	5	Soupapes	3
		Thermostat	6
		Tubulure d'admission	8
		Tuyauteries d'alimentation	10
		Tuyaux d'eau	6
		Ventilateur	7
		Vilebrequin	5

MOTEUR DIESEL

	Pages
--	-------

Moteur :	
— Dépose-pose	1
— Echange	1
— Fixation	11
— Mise au point	1
— Révision	1
Opacité des fumées	11
Pistons	5
Pompe à eau	7
Pompe à huile	6
Pompe d'amorçage	9
Pompe d'injection	8
Poussoirs	4
Purge	10
Radiateur	6
Réservoir à combustible	10
Segments	5
Soupapes	3
Thermostat	6
Tubulure d'admission	8
Tuyauteries d'alimentation	10
Tuyaux d'eau	6
Ventilateur	7
Vilebrequin	5

Arbres à cames	4
Bac inférieur	5
Bielles	5
Boîte de dégazage	7
Carter cylindres	5
Chemises	5
Circuit d'huile	6
Collecteur de fuites	9
Commandes	9
Culasse	2
Culbuteurs	3
Distribution	4
Echappement	11
Filtre à air	8
Filtre à combustible	9
Filtre à huile	6
Injecteurs	8
Joint de chemises	5

Handwritten text in the top left corner, possibly a title or header.

Handwritten text in the top left corner, possibly a title or header.

Handwritten text in the top left corner, possibly a title or header.

Handwritten text in the top left corner, possibly a title or header.

Handwritten text in the top left corner, possibly a title or header.

Handwritten text in the top left corner, possibly a title or header.

Handwritten text in the top left corner, possibly a title or header.

Handwritten text in the top left corner, possibly a title or header.

Handwritten text in the top left corner, possibly a title or header.

1	MOTEUR A CARBURATEUR ECHAPPEMENT	A		
		951		
01.7360	DEPOSE-POSE TUBULURE ECHAPPEMENT Comprenant : 01.7910 Echange joint de tuyau AV	1,50		
01.7910	ECHANGE JOINT DE TUYAU AV D'ECHAPPEMENT	0,50		
01.7950	DEPOSE-POSE TUYAU AV D'ECHAPPEMENT Comprenant : 01.7910 Echange joint de tuyau AV	1,00		
01.8010	ECHANGE JOINT DE POT AV DE DETENTE	0,50		
01.8020	DEPOSE-POSE POT AV DE DETENTE Comprenant : 01.8010 Echange joint de pot AV de détente	0,75		
01.8040	DEPOSE-POSE SILENCIEUX AV D'ECHAPPEMENT Comprenant : 01.7950 * Dépose-pose tuyau AV d'échappement 01.8180 Dépose-pose tôle pare-chaaleur AV	1,00		
01.8080	DEPOSE-POSE TUYAUTERIE AR D'ECHAPPEMENT Comprenant : 01.8220 Dépose-pose tôle pare-chaaleur AR 01.8250 Contrôle sangles de suspension	1,00		

1	MOTEUR A CARBURATEUR ECHAPPEMENT	B		
		951		
01.8160	ECHANGE TUYAUTERIE D'ECHAPPEMENT COMPLETE Comprenant : 01.8040 * Dépose-pose silencieux AV 01.8020 * Dépose-pose pot AV de détente	2,00		
01.8180	DEPOSE-POSE TOLE PARE CHALEUR AV	0,50		
01.8220	DEPOSE-POSE TOLE PARE CHALEUR AR	0,50		
01.8230	DEPOSE-POSE TOLES PARE CHALEUR AR			
01.8240	ECHANGE SANGLE DE SUSPENSION ECHAPPEMENT	0,25		
01.8250	ECHANGE SANGLES DE SUSPENSION ECHAPPEMENT	0,50		

1	MOTEUR A CARBURATEUR FILTRE A AIR VENTILATEUR	A		
		951	404	
01.4770	REGLAGE DE L'ENTREFER DU V.D.	0,25		
01.4830	DEPOSE-POSE DU VENTILATEUR	0,50		
01.4850	DEPOSE-POSE VENTILATEUR DEBRAYABLE Comprenant : 01.4010 * Dépose-pose du radiateur 01.4210 * Dépose-pose courroie pompe à eau 12.6960 Dépose-pose porte charbon de ventilateur 01.4770 Réglage de l'entrefer du V.D.	1,50		
	SUPPLEMENTS :			
01.4851	ECHANGE DU MOYEU DE V.D.	0,25		
01.4852	ECHANGE ROULEMENTS DU MOYEU DE V.D.	0,50		
01.5190	DEPOSE-POSE ELEMENT DE FILTRE A AIR Comprenant : 01.5210 Dépose-pose du filtre à air	0,25		
01.5210	DEPOSE-POSE DU FILTRE A AIR Comprenant : 01.5190 Dépose-pose élément de filtre à air	0,25		

1	MOTEUR A CARBURATEUR CARBURATEURS	B		
		951	404	
01.5460	NETTOYAGE DU CARBURATEUR	0,50		
	SUPPLEMENT :			
01.5461	REGLAGE DES COMMANDES	0,25		
01.5510	DEPOSE-POSE DU CARBURATEUR Comprenant : 01.5590 Contrôle raccords réchauffage carburateur 01.7470 Contrôle raccord caoutchouc 01.5460 * Nettoyage du carburateur	0,75		
	SUPPLEMENTS :			
01.5512	SURFACAGE DE LA BRIDE DE FIXATION	0,25		
01.5513	ECHANGE JOINT TUBULURE ADMISSION	0,25		
01.5514	CONTROLE ET REGLAGE ANTIPOLLUTION	0,50		
01.5550	REVISION DU CARBURATEUR Comprenant : 01.5510 * Dépose-pose du carburateur 01.5517 * Réglage ouverture du papillon	1,50		
01.5590	DEPOSE-POSE RACCORDS RECHAUFFAGE CARBURATEUR	0,25		
01.6510	DEPOSE-POSE CABLE D'ACCELERATEUR	0,50		
01.6530	DEPOSE-POSE COMMANDE DE STARTER	0,50		
01.6630	DEPOSE-POSE PEDALE D'ACCELERATEUR Comprenant : 01.6510 Contrôle câble d'accélérateur	1,00		

1	MOTEUR A CARBURATEUR BAC INFÉRIEUR - CARTER CYLINDRES VILEBREQUIN	A			1	MOTEUR A CARBURATEUR CIRCUIT D'HUILE - POMPE A HUILE FILTRE A HUILE	B		
		951					951		
		404					404		
01.3180	DEPOSE-POSE DU BAC INFÉRIEUR	1,50			01.3510	CONTROLE DE LA PRESSION D'HUILE Comprenant : 01.3810 Dépose-pose cartouche filtre huile	0,75		
01.3210	ECHANGE DU CARTER CYLINDRES Comprenant : 01.063.2 * Déshabillage-habillage du moteur 01.0510 * Mise au point du moteur 01.3110 * Dépose-pose des chemises et pistons 01.3360 * Dépose-pose du vilebrequin	21,00			01.3530	CONTROLE DU MANOCONTACT DE PRESSION D'HUILE	0,50		
01.3310	DEPOSE-POSE POULIE DE VILEBREQUIN SUPPLEMENT :	0,50			01.3580	DEPOSE-POSE TUYAU DE GRAISSAGE DES CULBUTEURS	0,50		
01.3311	ECHANGE JOINT POULIE DE VILEBREQUIN				01.3710	DEPOSE-POSE DE LA POMPE A HUILE Comprenant : 01.3810 Contrôle cartouche filtre huile 01.3160 * Dépose-pose du carter inférieur	2,25		
01.3340	ECHANGE DES JOINTS DU PALIER AR Comprenant : 01.0630 * Dépose-pose du moteur 01.3160 * Dépose-pose du carter inférieur 01.3180 * Dépose-pose du bac inférieur 02.1710 * Dépose-pose de l'embrayage 02.1661 Dépose-pose du volant moteur	8,50			01.3720	REVISION DE LA POMPE A HUILE Comprenant : 01.3710 * Dépose-pose de la pompe à huile	3,00		
01.3360	DEPOSE-POSE DU VILEBREQUIN Comprenant : 02.0710 * Dépose-pose de l'embrayage 02.1661 Dépose-pose du volant moteur 01.3710 * Dépose-pose de la pompe à huile 01.3130 * Contrôle des coussinets de bielles 01.2650 * Calage de la distribution	14,50			01.3810	DEPOSE-POSE CARTOUCHE FILTRE HUILE	0,25		
01.3390	ECHANGE BAGUE DE CENTRAGE EMBAYAGE (Volant moteur déposé)	0,50			01.3840	DEPOSE-POSE DU FILTRE A HUILE Comprenant : 01.3810 Contrôle cartouche filtre huile 12.2440 * Dépose-pose de l'alternateur SUPPLEMENT : 01.3630 CONTROLE DU MANOCONTACT	1,25		
					01.3841	DEPOSE-POSE CORPS DE FILTRE A HUILE Comprenant : 01.3840 * Dépose-pose du filtre à huile 01.3630 Dépose-pose du manocontact	0,25		
					01.3850		1,50		

1	MOTEUR A CARBURATEUR CULBUTEURS	A		
		951		
		404		
01.191.0	ECHANGE D'UNE VIS DE REGLAGE DU JEU DES SOUPAPES Comprenant : 01.1670 * Réglage du jeu des soupapes	1,00		
01.1920	ECHANGE DE 2 VIS DE REGLAGE DU JEU DES SOUPAPES Comprenant : 01.1670 * Réglage du jeu des soupapes	1,25		
01.1930	ECHANGE DE 3 VIS DE REGLAGE DU JEU DES SOUPAPES Comprenant : 01.1670 * Réglage du jeu des soupapes	1,50		
01.1960	DEPOSE-POSE TIGES DE CULBUTEURS Comprenant : 01.1670 * Réglage du jeu des soupapes SUPPLEMENT : CONTROLE TIGES DE CULBUTEURS	1,50		
01.1961		0,25		
01.2070	REVISION RAMPE DE CULBUTEURS Comprenant : 01.1360 * Dépose-pose de la culasse	5,00		

1	MOTEUR A CARBURATEUR ARBRES A CAMES POUSOIRS	B		
		951		
		404		
01.2230	DEPOSE-POSE DE L'ARBRE A CAMES Comprenant : 01.0630 * Dépose-pose du moteur 01.1961 * Contrôle des tiges de culbuteurs 01.2260 * Echange des poussoirs 01.2650 * Calage de la distribution 12.1160 * Dépose-pose de l'allumeur SUPPLEMENT : 01.3710 * DEPOSE-POSE DE LA POMPE A HUILE	10,50		
01.2231		1,00		
01.2260	DEPOSE-POSE DES POUSOIRS Comprenant : 01.1360 * Dépose de la culasse SUPPLEMENT : CONTROLE DES POUSOIRS	4,25		
01.2261		0,25		

1	MOTEUR A CARBURATEUR CULASSES	A			1	MOTEUR A CARBURATEUR CULASSES	B		
		951					951		
01.0830	DEPOSE-POSE COUVERCLE DE CULASSE SUPPLEMENT :	0,25			01.1170	REEMBOITAGE DE 2 TROUS DE BOUGIES Comprenant : 01.1360 * Dépose-pose de la culasse 01.1140(X2)* Dépose-pose de 2 tubes de bougies	6,50		
01.0831	ECHANGE JOINT COUVERCLE DE CULASSE	0,25			01.1180	REEMBOITAGE DE 3 TROUS DE BOUGIES Comprenant : 01.1360 * Dépose-pose de la culasse 01.1140(X3)* Dépose-pose de 3 tubes de bougies	7,50		
01.0870	ECHANGE COUVERCLE DE CULASSE Comprenant : 01.0830 * Dépose-pose couvercle de culasse 01.0831 Echange joint couvercle de culasse 01.5210 Dépose-pose du filtre à air	0,75			01.1190	REEMBOITAGE DE 4 TROUS DE BOUGIES Comprenant : 01.1360 * Dépose-pose de la culasse 01.1150 * Dépose-pose des tubes de bougies	8,50		
01.1030	SERRAGE DE LA CULASSE Comprenant : 01.1670 * Réglage du jeu des soupapes	1,00			01.1320	RECTIFICATION DU PLAN DE JOINT DE CULASSE (Culasse déposée et déshabillée)	0,50		
01.1110	CONTROLE DES COMPRESSIONS Comprenant : 12.1510 * Dépose-pose des bougies	0,75							
01.1140	DEPOSE-POSE D'UN TUBE DE BOUGIE Comprenant : 01.0830 Dépose-pose couvercle de culasse 12.1510 * Contrôle des bougies	1,00							
01.1150	DEPOSE-POSE DES TUBES DE BOUGIES Comprenant : 01.0830 Dépose-pose couvercle de culasse 12.1510 * Contrôle des bougies	1,75							
01.1160	REEMBOITAGE D'UN TROU DE BOUGIE Comprenant : 01.1360 * Dépose-pose de la culasse 01.1140 * Dépose-pose d'un tube de bougie	5,50							



TABEAU DE CONVERSION DES CENTIEMES D'HEURE EN MINUTES

Centièmes d'heure	Minutes	Centièmes d'heure	Minutes
5	3	55	33
10	6	60	36
15	9	65	39
20	12	70	42
25	15	75	45
30	18	80	48
35	21	85	51
40	24	90	54
45	27	95	57
50	30	100	60

FACTURATION

Libellé des factures :

Le libellé des opérations en titre et supplémentaires est suffisant pour constituer le texte des factures ; les opérations doivent être inscrites dans l'ordre des postes indiqués ci-dessous :

- Mécanique.
- Electricité.
- Tôlerie - Sellerie.
- Peinture.

Les révisions d'organes ainsi que la dépose et pose de la coque sont envisagées « Toutes opérations comprises », seuls les suppléments prévus à ces opérations sont éventuellement à ajouter.

Temps soustractif :

Lorsque deux interventions sont réalisées sur un même véhicule, il convient lors de leur facturation de contrôler que la réalisation de l'une ne comporte pas de travaux nécessaires à la réalisation de l'autre. Il est donc indispensable de détailler les opérations correspondant à ces interventions, afin de déterminer le temps des sous-opérations communes à déduire de l'une des deux opérations.

Ex. : Deux interventions sont effectuées sur un véhicule : une mise au point du moteur et un contrôle des compressions ; en comparant les sous-opérations, on peut constater que l'une d'elles - la dépose-pose des bougies - est commune aux deux opérations à facturer.

Les temps de facturation seront ceux de la mise au point du moteur et du contrôle des compressions, ce dernier diminué du temps de la dépose-pose des bougies.

Opérations à temps variable :

Certains travaux de désignation déterminée et pour lesquels un temps forfaitaire ne peut être établi, sont à facturer au temps passé. Les temps relevés doivent être arrondis aux 25 centièmes d'heure supérieurs.

Ce sont des opérations qui concernent :

- le débosselage des éléments de carrosserie (classe 11),
- la recherche des pannes sur circuits électriques (classe 12),
- la recherche de bruits ou d'entrées d'eau (classe 13),
- la classe 15.

INDEX

	Classe		Classe
S		SELLERIE	
	13	Sièges	13
	1	Souppes	1
	1	Starter : Commandes	1
	14	Station-Service	14
	9	SUSPENSION	9
T		Tableau de bord	12
	8	Tambours	8
	12	Thermistance	12
	12	Thermocontact	12
	1	Thermostat	1
	11	Tôle d'auvent	11
	11	Tôles bas de marches	11
	6	TRAIN AV	6
	5	TRAIN AR	5
	4	TRANSMISSION	4
	12	Transmission de compteur : Tableau de bord	12
	4	Transmission longitudinale	4
	1	Trous de bougies : Culasses	1
		Tube de poussée : Transmission longitudinale	
	4	Tube enveloppe : Colonne de direction	4
	7	Tubes de bougies : Culasse	7
	1	Tubes de pont	1
	5	Tubulure d'admission	5
	1	Tuyaux de chauffage	1
	13	Tuyau remplissage huile	13
	3	Tuyaux d'eau	3
	1	Tuyaux d'injection : Injecteurs	1
	1	Tuyaux de freins : Canalisations	1
	8	Tuyauteries d'alimentation	8
	1		1
		V	
	1	Ventilateur	1
	14	Vérifications	14
	13	Vide poches	13
	1	Vilebrequin	1
	13	Vitres	13
	7	Volant de direction	7
	2	Volant moteur : Embrayage	2
	11	Volet AR	11

INDEX

	Classe		Classe
C			
COQUE	11		
Coulisses de vitres	13	Essais	15
Coupelles	8	Essuie-vitre	12
Courroie d'alternateur	13		
Courroie pompe à eau	1	F	
Couvercle de coffre	11	Faisceaux	12
Crémaillère : Carter de direction	7	Feux AR	12
Culasse	1	Filtre à air	1
Culbuteurs	1	Filtre à huile	1
Cylindres de roues	8	Filtres à combustible	1
		Fils d'allumage	12
		Forfait peinture	14
		FREINS	8
		Fusées	6
D			
Débosselage : Opérations à chiffrer au temps passé	11		
Démarrreur	12	G	
Dépannage	15	Gaines de volant	7
Dépoussiérage	8	Garage	15
DIRECTION	7	Garnitures	13
Disques de freins	8		
Distribution	1	H	
DIVERS	15	Hayon	11
Dynamo	12		
		I	
E		Inducteurs : Démarreur - Dynamo	12
Echappement	1	Injecteurs	12
Eclaireurs de plaque : Feux AR	12	Interrupteurs de contact	12
ELECTRICITE	12		
EMBAYAGE	2	J	
Enjoliveurs	13	Jauge	12
Ensemble pont AR	5	Joints	13
ENTRETIEN	14	Joints de chemises	1
Equilibrage	10		
Equilibriseurs	11	L	
		Lanceur : Démarreur	12
		Lave-vitre	12

INDEX

L'index indique la classe dans laquelle se trouvent les opérations concernant l'élément recherché.

Pour trouver le numéro de la page, il suffit de se reporter au sommaire de la classe considérée.

Pour les titres en caractères maigres italiques, se reporter dans le sommaire de la classe indiquée, aux titres qui les suivent dans l'index.

Ex. : Tendeur de chaîne : l'index renvoie au titre "distribution" en classe 1, dont le sommaire indique la page 2.A cette page se trouve l'opération 01.263.0 Dépose-pose du tendeur de chaîne.

1	MOTEUR DIESEL	A			1	MOTEUR DIESEL	B		
		952					952		
		404 D					404 D		
01.0510	MISE AU POINT DU MOTEUR Comprendant : 01.1110 * Contrôle des compressions 01.1670 Réglage du jeu des soupapes 01.4770 Réglage de l'entrefer du V.D. 01.5200 * Nettoyage élément de filtre à air 01.6410 * Réglage des commandes de pompe 01.7290 * Contrôle élément filtre à combustible	3,25			01.0632	SUPPLEMENTS : (SUITE OPERATION 01.0630) DESHABILLAGE-HABILLAGE DU MOTEUR Comprendant : 01.4240 * Dépose-pose de la pompe à eau 01.4910 * Dépose-pose de la poulie de V.D. 01.5730 * Dépose-pose des porte-injecteurs 01.5990 * Dépose-pose pompe d'injection 01.6560 Dépose-pose élément thermostatique de ralenti accéléré 01.7860 * Dépose-pose tubulure échappement 08.3810 Dépose-pose pompe à vide 12.2440 * Dépose-pose de l'alternateur 12.6910 Dépose-pose de la thermistance 12.6920 * Dépose-pose du thermocontact 01.1710 Dépose-pose de l'embrayage 02.1661 Dépose-pose du volant moteur	4,00		
01.0630	DEPOSE-POSE DU MOTEUR Comprendant : 01.4010 * Dépose-pose du radiateur 01.4530 Dépose-pose boîte de dégaillage du circuit de refroidissement 01.5210 Dépose-pose du filtre à air 01.6410 * Réglage des commandes de pompe 01.7280 * Dépose-pose filtre à combustible 01.7480 Dépose-pose raccords caoutchouc 01.7910 Echange joint de tuyau AV d'échappement 01.8970 Dépose-pose des supports AV moteur 11.0450 * Dépose-pose du capot 12.2060 * Dépose-pose du démarreur SUPPLEMENT : 03.2830 * DEPOSE-POSE DE LA BOITE DE VITESSES	7,00			01.0660	ECHANGE DU MOTEUR Comprendant : 01.0630 * Dépose-pose du moteur 01.0632 * Déshabillage-habillage du moteur 01.4140 Contrôle du thermostat 01.1030 * Serrage de la culasse (après essai)	16,00		
01.0631		1,50			01.0680	REVISION DU MOTEUR Comprendant : 01.0630 * Dépose-pose du moteur 01.0632 * Déshabillage-habillage du moteur SUPPLEMENTS : 01.4270 * REVISION DE LA POMPE A EAU 12.2880 * REVISION DU DEMARREUR E 12.2470 * REVISION DE L'ALTERNATEUR E ECHANGE DOUILLES PIEDS DE BIELLES	32,00		
					01.0681		1,00		
					01.0682		2,00		
					01.0685		2,25		
					01.0687		3,00		

1	MOTEUR DIESEL SOUPAPES	A			1	MOTEUR DIESEL CULBUTEURS	B		
		952					952		
		404 D					404 D		
01.1670	REGLAGE DU JEU DES SOUPAPES Comprendant : 01.0830 * Dépose-pose couvercle de culasse SUPPLEMENT : DEPOSE-POSE D'UNE TIGE DE CULBUTEUR	0,75			01.1910	ECHANGE D'UNE VIS DE REGLAGE DU JEU DES SOUPAPES Comprendant : 01.1670 * Réglage du jeu des soupapes	1,25		
01.1671	DEPOSE-POSE D'UNE TIGE DE CULBUTEUR	0,25			01.1920	ECHANGE DE 2 VIS DE REGLAGE DU JEU DES SOUPAPES Comprendant : 01.1670 * Réglage du jeu des soupapes	1,50		
01.1710	ECHANGE D'UN RESSORT DE SOUPE Comprendant : 01.1670 * Réglage du jeu des soupapes	1,25			01.1930	ECHANGE DE 3 VIS DE REGLAGE DU JEU DES SOUPAPES Comprendant : 01.1670 * Réglage du jeu des soupapes	1,75		
01.1770	RODAGE DES SOUPAPES Comprendant : 01.0510 * Mise au point du moteur 01.1360 * Dépose-pose de la culasse 01.1366 * Déshabillage-habillage culasse 01.1961 Contrôle tiges de culbuteurs	11,50			01.1960	DEPOSE-POSE TIGES DE CULBUTEURS Comprendant : 01.2030 * Dépose-pose rampe de culbuteurs SUPPLEMENT : CONTROLE TIGES DE CULBUTEURS	1,25		
01.1790	RODAGE DES SOUPAPES (Culasse déposée) Comprendant : 01.1366 * Déshabillage-habillage de la culasse SUPPLEMENT : REVISION RAMPE DE CULBUTEURS (déposé)	4,00			01.1961	CONTROLE TIGES DE CULBUTEURS	0,25		
01.1791					01.2030	DEPOSE-POSE RAMPE DE CULBUTEURS Comprendant : 01.1670 * Réglage du jeu des soupapes	1,25		
					01.2070	REVISION RAMPE DE CULBUTEURS Comprendant : 01.2030 * Dépose-pose rampe de culbuteurs	2,25		

1	MOTEUR DIESEL SEGMENTS – JOINTS DE CHEMISES CHEMISES ET PISTONS – BIELLES	A			1	MOTEUR DIESEL BAC INFÉRIEUR – CARTER CYLINDRES VILEBREQUIN	B		
		952	404 D				952	404 D	
01.3010	ECHANGE DES SEGMENTS Comprenant : 01.3130 * Contrôle des coussinets de bielles SUPPLEMENT : 01.3060 * ECHANGE DES JOINTS DE CHEMISES	15,50			01.3180	DEPOSE-POSE DU BAC INFÉRIEUR	1,00		
01.3013		1,00			01.3210	ECHANGE DU CARTER-CYLINDRES Comprenant : 01.0510 * Mise au point du moteur 01.0632 * Déshabillage-habillage du moteur 01.3360 * Dépose-pose du vilebrequin 01.3110 * Dépose-pose des chemises et pistons	27,00		
01.3060	ECHANGE DES JOINTS DE CHEMISES Comprenant : 01.3130 * Contrôle des coussinets de bielles	16,00			01.3310	DEPOSE-POSE POULIE DE VILEBREQUIN Comprenant : 01.4210 * Dépose-pose courroie pompe à eau 01.4850 * Dépose-pose ventilateur débrayable	0,50		
01.3110	ECHANGE DES CHEMISES ET PISTONS Comprenant : 01.0510 * Mise au point du moteur 01.3013 * Echange des joints de chemises 01.3130 * Contrôle des coussinets de bielles SUPPLEMENTS : 01.0687 ECHANGE DOUILLES PIEDS DE BIELLES 01.3360 * DEPOSE-POSE DU VILEBREQUIN	17,50			01.3340	ECHANGE DES JOINTS DU PALIER AR Comprenant : 01.0630 * Dépose-pose du moteur 01.3180 * Dépose-pose du bac inférieur 02.1651 Dépose-pose du volant moteur 02.1710 * Dépose-pose de l'embrayage	10,50		
01.3130	ECHANGE DES COUSSINETS DE BIELLES Comprenant : 01.0630 * Dépose-pose du moteur 01.1360 * Dépose-pose de la culasse 01.3180 * Dépose-pose du bac inférieur 01.3810 Dépose-pose cartouche filtre à huile	15,00			01.3360	DEPOSE-POSE DU VILEBREQUIN Comprenant : 01.2650 * Callage de la distribution 01.3130 * Contrôle des coussinets de bielles 01.3340 * Echange des joints du palier AR 01.3710 * Dépose-pose de la pompe à huile	21,00		
					01.3390	ECHANGE BAGUE DE CENTRAGE EMBRAYAGE (Volant moteur déposé)	0,50		

1	MOTEUR DIESEL POMPE A EAU BOITE DE DEGAZAGE	A			1	MOTEUR DIESEL VENTILATEUR	B		
		952					952		
		404 D					404 D		
01.4210	DEPOSE-POSE COURROIE POMPE A EAU Comprenant : 08.3820 Dépose-pose courroie pompe à vide 12.2410 * Dépose-pose courroie d'alternateur	0,75			01.4770	REGLAGE DE L'ENTREFER DU V.D.	0,25		
01.4240	DEPOSE-POSE DE LA POMPE A EAU Comprenant : 01.4030 Contrôle tuyau supérieur 01.4230 Dépose-pose poulie pompe à eau	1,50			01.4830	DEPOSE-POSE DU VENTILATEUR Comprenant : 01.4010 * Dépose-pose du radiateur SUPPLEMENT :	1,25		
01.4270	REVISION DE LA POMPE A EAU Comprenant : 01.4240 * Dépose-pose de la pompe à eau	2,25			01.4831	DEPOSE-POSE POULIE DE VENTILATEUR	0,25		
01.4530	DEPOSE-POSE BOITE DE DEGAZAGE DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT Comprenant : 01.4540 Contrôle tuyaux de dégazage	0,50			01.4850	DEPOSE-POSE VENTILATEUR DEBRAYABLE Comprenant : 01.4770 Réglage de l'entrefer du V.D. 12.6960 Contrôle du charbon SUPPLEMENTS :	0,50		
01.4540	DEPOSE-POSE TUYAUX DE DEGAZAGE DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT	0,25			01.4851	DEPOSE-POSE DU MOYEU DE V.D. Comprenant : 01.4010 * Dépose-pose du radiateur	1,25		
					01.4910	DEPOSE-POSE DE LA POULIE DE V.D. Comprenant : 01.4210 * Contrôle courroie pompe à eau 01.4850 * Dépose-pose ventilateur débrayable 01.4851 * Dépose-pose du moyeu de V.D. SUPPLEMENT :	1,75		
					01.4913	ECHANGE COURROIE POMPE A EAU			
					01.4920	REVISION ARBRE DU VENTILATEUR Comprenant : 01.4830 * Dépose-pose du ventilateur 01.4831 Dépose-pose poulie de ventilateur	1,75		
					01.4930	REVISION ARBRE DU V.D. Comprenant : 01.4910 * Dépose-pose de la poulie de V.D.	2,25		

1	MOTEUR DIESEL COLLECTEUR DE FUITES COMMANDES	A.		
		952		
		404 D		
01.6070	DEPOSE-POSE COLLECTEUR DE FUITES Comprenant : 01.7370 Dépose-pose des vis raccords 01.7470 Contrôle d'un raccord caoutchouc	0,50		
01.6210	DEPOSE-POSE DE L'ACCUMULATEUR Comprenant : 01.7370 Dépose-pose d'une vis raccord d'alimentation 01.7510 Dépose-pose tuyau d'arrivée sur pompe 01.7660 Purge du filtre 01.6310 Réglage du ralenti	1,00		
01.6310	REGLAGE DU RALENTI Comprenant : 01.6160 * Réglage dispositif d'injection différé	0,25		
01.6340	REGLAGE DU RALENTI ACCELERE Comprenant : 01.6310 * Réglage du ralenti	0,50		
01.6410	REGLAGE DES COMMANDES DE POMPE Comprenant : 01.6340 * Réglage du ralenti accéléré	0,75		
01.6510	DEPOSE-POSE CABLE D'ACCELERATEUR	0,50		
01.6550	ECHANGE CABLE COMMANDE DE RALENTI ACCELERE Comprenant : 01.6560 * Dépose-pose élément thermostatique de ralenti accéléré	0,50		
01.6560	DEPOSE-POSE ELEMENT THERMOSTATIQUE DE RALENTI ACCELERE Comprenant : 01.6340 * Réglage du ralenti accéléré	0,50		

1	MOTEUR DIESEL COMMANDES (suite) — POMPE D'AMORCAGE FILTRE A COMBUSTIBLE	B.		
		952		
		404 D		
01.6570	DEPOSE-POSE BIELLETTE DE STOP	0,25		
01.6580	DEPOSE-POSE COMMANDE DE STOP Comprenant : 01.6570 Dépose-pose bielle de stop	0,50		
01.6590	ECHANGE CABLE COMMANDE DE STOP	0,50		
01.6630	DEPOSE-POSE PEDALE D'ACCELERATEUR Comprenant : 01.6510 Contrôle câble d'accélérateur	1,00		
01.7210	DEPOSE-POSE CLAPETS POMPE AMORCAGE Comprenant : 01.7280 * Dépose-pose filtre à combustible	0,75		
01.7230	REVISION DE LA POMPE D'AMORCAGE Comprenant : 01.7210 * Dépose-pose clapets pompe amorçage	1,00		
01.7240	ECHANGE DE LA POMPE D'AMORCAGE Comprenant : 01.7280 * Dépose-pose filtre à combustible	0,75		
01.7280	DEPOSE-POSE FILTRE A COMBUSTIBLE Comprenant : 01.7270 * Dépose-pose cartouche filtre à combustible 01.7370 Contrôle des vis raccords d'alimentation	0,50		
01.7290	DEPOSE-POSE ELEMENT FILTRE A COMBUSTIBLE Comprenant : 01.7660 Purge du filtre	1,00		

1	MOTEUR DIESEL ECHAPPEMENT	A			1	MOTEUR DIESEL ECHAPPEMENT (suite) – FIXATION MOTEUR OPACITE DES FUMEEES	B		
		952					952		
		404 D					404 D		
01.7860	DEPOSE-POSE TUBULURE ECHAPPEMENT Comprenant : 01.5340 * Dépose-pose tubulure d'admission 01.7910 Echange joint de tuyau AV d'échappement	1,50			01.8240	ECHANGE SANGLE DE SUSPENSION ECHAPPEMENT	0,25		
01.7910	ECHANGE JOINT DE TUYAU AV D'ECHAPPEMENT	0,50			01.8250	ECHANGE SANGLES DE SUSPENSION ECHAPPEMENT	0,50		
01.7950	DEPOSE-POSE TUYAU AV D'ECHAPPEMENT Comprenant : 01.7910 Echange joint de tuyau AV d'échappement	1,00			01.8960	DEPOSE-POSE D'UN SUPPORT AV MOTEUR	0,50		
01.8040	DEPOSE-POSE SILENCIEUX AV D'ECHAPPEMENT Comprenant : 01.7950 * Dépose-pose tuyau AV d'échappement	1,00			01.8970	DEPOSE-POSE DES SUPPORTS AV MOTEUR	0,75		
01.8080	DEPOSE-POSE TUYAUTERIE AR D'ECHAPPEMENT Comprenant : 01.8250 Dépose-pose sangles de suspension échappement 01.8260 Dépose-pose cales supports échappement SUPPLEMENT : DEPOSE-POSE TOLE PARE-CHALEUR	1,00			01.9040	ECHANGE DU SUPPORT AR MOTEUR Comprenant : 01.9050 Dépose-pose batteurs support moteur 05.3210 * Recul du pont AR	4,00		
01.8081					01.9050	DEPOSE-POSE BATTEURS SUPPORT MOTEUR	0,50		
01.8160	ECHANGE TUYAUTERIE D'ECHAPPEMENT COMPLETE Comprenant : 01.8040 * Dépose-pose silencieux AV d'échappement 01.8080 * Dépose-pose tuyauterie échappement AR	2,00			01.9570	CONTROLE OPACITE DES FUMEEES	0,50		

SOMMAIRE

2

EMBRAYAGE

	Pages	Révision	Page
Carter d'embrayage	2		2
Commandes de débrayage	1		

2	EMBAYAGE COMMANDES DE DEBRAYAGE	A			2	EMBAYAGE COMMANDES DE DEBRAYAGE	B		
		951					951		
		404					404		
02.1010	REGLAGE DE LA GARDE D'EMBAYAGE	0,25			02.1110	PURGE DU CIRCUIT DE DEBRAYAGE	0,25		
02.1050	DEPOSE-POSE RENVOI DE COMMANDE DE DEBRAYAGE Comprenant : 02.1060 * Dépose-pose douille d'accrochage 03.1010 Réglage commande des vitesses SUPPLEMENT : 03.1011 ECHANGE BIELLETTE DE COMMANDE BV 03.1012 ECHANGE BIELLETES DE COMMANDE BV	1,75			02.1130	DEPOSE-POSE DU CYLINDRE RECEPTEUR Comprenant : 02.1130 * Contrôle du tuyau de liaison	1,00		
02.1051		0,25			02.1140	REVISION DU CYLINDRE RECEPTEUR Comprenant : 02.1130 * Dépose-pose du cylindre récepteur	1,25		
02.1053		0,50			02.1180	DEPOSE-POSE DU TUYAU DE LIAISON DES CYLINDRES EMETTEUR ET RECEPTEUR Comprenant : 02.1110 Purgé du circuit de débrayage	0,75		
02.1060	DEPOSE-POSE DOUILLE D'ACCROCHAGE Comprenant : 02.1010 Réglage de la garde d'embrayage	0,50			02.1210	DEPOSE-POSE DU CYLINDRE EMETTEUR Comprenant : 02.1180 * Contrôle du tuyau de liaison 02.1240 Contrôle raccord d'alimentation	1,00		
02.1090	ECHANGE DE LA TRINGLE DE DEBRAYAGE Comprenant : 02.1060 * Dépose-pose douille d'accrochage	0,50			02.1220	REVISION DU CYLINDRE EMETTEUR Comprenant : 02.1210 * Dépose-pose du cylindre émetteur	1,50		
					02.1240	DEPOSE-POSE RACCORD D'ALIMENTATION DU CYLINDRE EMETTEUR D'EMBAYAGE	0,50		
					02.1310	REVISION COMMANDE DE DEBRAYAGE Comprenant : 02.1140 * Révision du cylindre récepteur 02.1220 * Révision du cylindre émetteur	2,25		
					02.1340	DEPOSE-POSE PEDALE DE DEBRAYAGE Comprenant : 08.5860 * Dépose-pose pédale de frein	1,00		

SOMMAIRE

BOITE DE VITESSES

	Pages		Pages
Boîte de vitesses	3	Commande de compteur	1
Cardan	1	Contacteur	1
Commandes	1		

3	BOITE DE VITESSES	A				3	BOITE DE VITESSES	B			
		951	954	959				951	954	959	
		404	404 Deriv.	404 CTE				404	404 Deriv.	404 CTE	
03.2830	DEPOSE-POSE BOITE DE VITESSES Comprenant : 01.8250 Contrôle sangles de suspension échappement. 03.1010 Réglage commande des vitesses 03.1012 Contrôle des biellettes 07.1310 Contrôle du flexor de direction 12.2860 * Dépose-pose du démarreur 05.3210 Recul du pont AR 02.1130 * Dépose-pose du cylindre récepteur 01.7910 Echange joint de tuyau AV 02.1010 Réglage de la garde d'embrayage	5,00	5,50	6,25		03.2960	DEPOSE-POSE DU CARTER AR DE BV Comprenant : 03.2310 Contrôle pignon commande de compoteur 03.2610 Dépose-pose du cardan SUPPLEMENTS : ECHANGE DU JOINT D'ETANCHEITE ECHANGE DU ROULEMENT Comprenant : 03.2911 Echange du joint d'étanchéité	6,25	6,75	7,50	
03.2840	DEPOSE-POSE COUVERCLE DE BV	0,25	0,25			03.3010	REVISION DE LA BOITE DE VITESSES Comprenant : 03.2830 * Dépose-pose boîte de vitesses	9,50	10,00	10,75	
03.2844	REVISION DU RENVOI DE SELECTION	0,50	0,50								
03.2860	ECHANGE DE LA BOITE DE VITESSES Comprenant : 03.2830 * Dépose-pose boîte de vitesses 02.1655 Dépose-pose du carter d'embrayage 03.2510 * Dépose-pose du contacteur 03.2610 * Dépose-pose du cardan	5,75	6,25	7,00							
03.2940	ECHANGE VIS COMMANDE DE COMPTEUR Comprenant : 03.2830 * Dépose-pose boîte de vitesses 03.2960 * Dépose-pose carter AR de B.V.	6,25	6,75	7,50							

SOMMAIRE

TRANSMISSION

Page

1

Transmission longitudinale



4	TRANSMISSION TRANSMISSION LONGITUDINALE	A					B			
		951	954	959						
		404	404 Dériv.	404 CTE						
04.1110	DEPOSE-POSE DU TUBE DE POUSSEE Comprenant : 05.3210 * Recul du pont AR SUPPLEMENTS :	4,25	4,75	5,00						
04.1112	CONTROLE DU TUBE DE POUSSEE	0,25	0,25	0,25						
04.1114	CONTROLE ARBRE DE TRANSMISSION	0,25	0,25	0,25						
04.1116	ECHANGE CAGE DE ROULEMENT	0,50	0,50	0,50						

SOMMAIRE

TRAIN ARRIERE

	Pages		Pages
Arbres de pont	1	Ensemble pont A R	1
Carter de pont A R	1	Tubes de pont	1
Ensemble A R	1		

5	TRAIN ARRIERE ARBRES DE PONT TUBES DE PONT	A			5	TRAIN ARRIERE ENSEMBLE PONT AR CARTER DE PONT AR	B			
		951	954	404 Dériv.			951	954	959	404 Dériv. CTE
		404	404				404	404		
05.1610	DEPOSE-POSE D'UN ARBRE DE PONT Comprenant : 08.2210 * Dépose-pose d'un tambour SUPPLEMENTS :	1,25	1,25		05.3110	DEPOSE-POSE CARTER DE PONT AR Comprenant : 05.3230 * Dépose-pose du pont AR	5,25	5,75	6,50	
05.1611	ECHANGE AXES DE FIXATION D'UNE ROUE AR	0,25	0,25		05.3150	REVISION DU CARTER DE PONT AR Comprenant : 05.3110 * Dépose-pose carter de pont AR	7,75	9,75	10,50	
05.1613	DEPOSE-POSE BAGUE D'ARRET D'HUILE	0,25	0,25							
05.1620	DEPOSE-POSE DES ARBRES DE PONT Comprenant : 08.2220 * Dépose-pose de 2 tambours SUPPLEMENTS :	2,50	2,50		05.3210	RECU DU PONT AR Comprenant : 09.1727 Dépose-pose axes des ressorts AR 09.1830 Dépose-pose des ressorts AR 09.2410 Contrôle barre stabilisatrice 08.2920 Réglage du frein à main SUPPLEMENTS : 09.2710 DEPOSE-POSE D'UN AMORTISSEUR AR 09.2720 DEPOSE-POSE DES AMORTISSEURS AR DEPOSE-POSE D'UN RESSORT A LAMES DEPOSE-POSE DES RESSORTS A LAMES	3,50	4,00	4,75	
05.1621	ECHANGE AXES DE FIXATION DES ROUES AR	0,50	0,50		05.3213		0,25	0,25	0,25	
05.1623	DEPOSE-POSE BAGUES D'ARRET D'HUILE	0,50	0,50		05.3214		0,50	0,50	0,50	
05.1650	DEPOSE-POSE D'UN ROULEMENT D'ARBRE Comprenant : 05.1610 * Dépose-pose d'un arbre de pont	1,75	1,75		05.3216				0,50	
05.1810	DEPOSE-POSE TUBE DE PONT AVEC ARBRE Comprenant : 08.2920 Réglage du frein à main 08.4860 * Dépose-pose du compensateur 05.3217 Dépose-pose des ressorts à lames 09.1830 Dépose-pose des ressorts AR 09.2410 Contrôle barre stabilisatrice 09.2411 Contrôle articulations de barre	2,00	2,50		053217				1,00	
05.1820	CONTROLE D'UN TUBE DE PONT Comprenant : 05.1610 * Dépose-pose d'un arbre de pont 05.1810 * Dépose-pose tube de pont 08.5160 * Contrôle d'un tuyau rigide	3,50	4,00		05.3230	DEPOSE-POSE DU PONT AR Comprenant : 05.3210 * Recul du pont AR 08.5110 * Contrôle d'un tuyau flexible	4,00	4,50	5,25	
05.1830	ECHANGE D'UN TUBE DE PONT Comprenant : 05.1613 Dépose-pose bague d'arrêt d'huile 05.1820 * Dépose-pose d'un tube de pont 09.1833 Dépose-pose support de ressorts (Dérivés)	4,00	4,75		05.3270	REVISION DU PONT AR Comprenant : 05.3230 * Dépose-pose du pont AR SUPPLEMENT : 08.2630 * REVISION DES FREINS AR	11,50	13,25	14,25	
					05.3271		1,50	1,50	1,50	
Nota - Le supplément 05.3271 est à supprimer si l'opération 08.3010 est également effectuée sur le véhicule, mais il convient de diminuer le temps de cette dernière de 1,25 h.										

SOMMAIRE

TRAIN AVANT

	Pages		Pages
Ensemble train AV	1	Rotule	2
Fusée	2	Triangle	2
Moyeux AV	1		

6	TRAIN AVANT MOYEURS AVANT	A			6	TRAIN AV MOYEURS AV ENSEMBLE TRAIN AV	B		
		951	404				951	404	
06.1010	REGLAGE ROULEMENTS D'UN MOYEU AV	0,50			06.1130	ECHANGE AXES FIXATION D'UNE ROUE AV Comprenant : * Dépose-pose moyeu AV * Dépose-pose disque de frein AV * Dépose-pose tambour de frein	1,50		
06.1020	REGLAGE ROULEMENTS DES MOYEURS AV	0,75			06.1190	ECHANGE ROULEMENTS D'UN MOYEU AV Comprenant : * Dépose-pose moyeu AV * Dépose-pose disque de frein AV * Dépose-pose tambour de frein	1,25		
06.1030	DEPOSE-POSE D'UN MOYEU AV (Freins à tambours) Comprenant : 06.1010 Réglage roulement d'un moyeu AV SUPPLEMENTS :	0,75			06.1210	ECHANGE ROULEMENTS DES MOYEURS AV Comprenant : * Dépose-pose moyeu AV * Dépose-pose disque de frein AV * Dépose-pose tambour de frein	2,00		
01.1033	DEPOSE-POSE TAMBOR DE FREIN	0,25			06.1250	ECHANGE D'UN MOYEU AV Comprenant : * Contrôle roulements d'un moyeu AV * Dépose-pose disque de frein AV * Dépose-pose tambour de frein	1,25		
06.1034	ECHANGE JOINT DE ROULEMENTS	0,25			06.1260	ECHANGE DES MOYEURS AV Comprenant : * Contrôle roulements des moyeux AV * Dépose-pose disques de freins AV * Dépose-pose tambours de freins	2,00		
06.1040	DEPOSE-POSE DES MOYEURS AV (Freins à tambours) Comprenant : 06.1020 Réglage roulements des moyeux AV SUPPLEMENTS :	1,25			06.1750	CONTROLE PARALLELISME DES ROUES AV Comprenant : 10.0140 Contrôle du voite de 2 roues	0,50		
06.1043	DEPOSE-POSE TAMBOURS DE FREINS	0,25			06.1760	REGLAGE PARALLELISME DES ROUES AV Comprenant : * Contrôle parallélisme des roues AV	0,75		
06.1044	ECHANGE JOINTS DE ROULEMENTS	0,25			06.1780	CONTROLE CARACTERISTIQUES TRAIN AV Comprenant : * Contrôle parallélisme des roues AV SUPPLEMENTS : REGLAGE PARALLELISME DES ROUES AV CONTROLE CARACTERISTIQUES TRAIN AV	1,00		
06.1060	DEPOSE-POSE MOYEU-DISQUE AV Comprenant : 08.1010 * Dépose-pose partielle d'un étrier de frein 06.1010 Réglage roulements d'un moyeu AV SUPPLEMENTS :	0,75					0,25		
06.1062	DEPOSE-POSE DISQUE DE FREIN AV	0,25					0,25		
06.1064	ECHANGE JOINT DE ROULEMENTS	0,25							
06.1070	DEPOSE-POSE MOYEURS DISQUES AV Comprenant : 08.1020 * Dépose-pose partielle des étriers de freins 06.1020 Réglage roulements des moyeux AV SUPPLEMENTS : DEPOSE-POSE DISQUES DE FREINS AV ECHANGE JOINTS DE ROULEMENTS	1,25							
06.1072	DEPOSE-POSE DISQUES DE FREINS AV	0,50							
06.1074	ECHANGE JOINTS DE ROULEMENTS	0,25							

SOMMAIRE

DIRECTION

	Pages		Pages
Bagues de guidage	2	Colonne de direction	2
Bièlles de connexion	1	Gaines de volant	1
Carter de direction	1	Volant	1

7	DIRECTION CARTER DE DIRECTION	A		7	DIRECTION BIELLES DE CONNEXION VOLANT - GAINES	B	
		951	404			951	404
07.1010	REGLAGE POUSSOIR DE CREMAILLERE DE DIRECTION	0,50		07.2550	DEPOSE-POSE BIELLE DE CONNEXION DE DIRECTION Comprenant : 07.1250 * Contrôle protecteur de crémaillère 06.1760 * Réglage parallélisme des roues AV	1,00	
07.1110	DEPOSE-POSE D'UN Oeil DE DIRECTION Comprenant : 06.1760 * Réglage parallélisme des roues AV	0,75		07.2560	DEPOSE-POSE BIELLES DE CONNEXION DE DIRECTION Comprenant : 07.1260 * Contrôle protecteurs de crémaillère 06.1760 * Réglage parallélisme des roues AV	1,50	
07.1260	ECHANGE PROTECTEURS DE CREMAILLERE DE DIRECTION	1,50		07.2610	ECHANGE D'UNE ROTULE DE CONNEXION DE DIRECTION Comprenant : 07.2550 * Dépose-pose bielle de connexion	1,25	
07.1310	DEPOSE-POSE DU FLECTOR DE DIRECTION	1,00		07.2620	ECHANGE DES ROTULES DE CONNEXION DE DIRECTION Comprenant : 07.2560 * Dépose-pose bielles de connexion	2,00	
07.1350	DEPOSE-POSE CARTER DE DIRECTION Comprenant : 06.1760 * Réglage parallélisme des roues AV 07.1260 * Contrôle protecteurs de crémaillère SUPPLEMENTS : 07.1310 ECHANGE DU FLECTOR DE DIRECTION 07.2560 * DEPOSE-POSE BIELLES DE CONNEXION DE DIRECTION	2,25		07.3310	DEPOSE-POSE DU VOLANT DE DIRECTION	0,50	
07.1351		0,50		07.3370	DEPOSE-POSE DES GAINES DE VOLANT DE DIRECTION Comprenant : 12.4230 * Dépose-pose commutateur indicateur de direction	1,75	
07.1352		0,50					
07.1430	DEPOSE-POSE ROTULE DE CREMAILLERE Comprenant : 07.1350 Dépose-pose carter de direction	2,50					
07.1470	REVISION CARTER DE DIRECTION Comprenant : 07.2560 * Dépose-pose bielles de connexion 07.1350 * Dépose-pose carter de direction SUPPLEMENT : 07.2620 * ECHANGE ROTULES DE CONNEXION	4,25					
07.1477		1,00					

1	MOTEUR DIESEL	A			1	MOTEUR DIESEL	B		
		952		404 D			952		404 D
01.0510	MISE AU POINT DU MOTEUR Comprendant : 01.1110 * Contrôle des compressions 01.1670 Réglage du jeu des soupapes 01.4770 Réglage de l'entrefer du V.D. 01.5200 * Nettoyage élément de filtre à air 01.6410 * Réglage des commandes de pompe 01.7290 * Contrôle élément filtre à combustible	3,25			01.0632	SUPPLEMENTS : (SUITE OPERATION 01.0630) DESHABILLAGE HABILLAGE DU MOTEUR Comprendant : 01.4240 * Dépose-pose de la pompe à eau 01.4910 * Dépose-pose de la poulie de V.D. 01.5730 * Dépose-pose des porte-injecteurs 01.5990 * Dépose-pose pompe d'injection 01.6560 Dépose-pose élément thermostatique de ralenti accéléré 01.7860 * Dépose-pose tubulure échappement 08.3810 Dépose-pose pompe à vide 12.2440 * Dépose-pose de l'alternateur 12.6910 Dépose-pose de la thermistance 12.6920 * Dépose-pose du thermocontact 01.1710 Dépose-pose de l'embrayage 02.1661 Dépose-pose du volant moteur	4,00		
01.0630	DEPOSE-POSE DU MOTEUR Comprendant : 01.4010 * Dépose-pose du radiateur 01.4530 Dépose-pose boîte de dégazage du circuit de refroidissement 01.5210 Dépose-pose du filtre à air 01.6410 * Réglage des commandes de pompe 01.7280 * Dépose-pose filtre à combustible 01.7480 Dépose-pose raccords caoutchouc 01.7910 Echange joint de tuyau AV d'échappement 01.8970 Dépose-pose des supports AV moteur 11.0450 * Dépose-pose du capot 12.2860 * Dépose-pose du démarreur SUPPLEMENT : 03.2830 * DEPOSE-POSE DE LA BOITE DE VITESSES	7,00			01.0660	ECHANGE DU MOTEUR Comprendant : 01.0630 * Dépose-pose du moteur 01.0632 * Déshabillage-habillage du moteur 01.4140 Contrôle du thermostat 01.1030 * Serrage de la culasse (après essai)	16,00		
01.0631		1,50			01.0680	REVISION DU MOTEUR Comprendant : 01.0630 * Dépose-pose du moteur 01.0632 * Déshabillage-habillage du moteur SUPPLEMENTS : 01.4270 * REVISION DE LA POMPE A EAU 12.2880 * REVISION DU DEMARREUR E 12.2470 * REVISION DE L'ALTERNATEUR E ECHANGE DOUILLES PIEDS DE BIELLES	32,00		
					01.0681		1,00		
					01.0682		2,00		
					01.0685		2,25		
					01.0687		3,00		

1	MOTEUR DIESEL SOUPAPES	A			1	MOTEUR DIESEL CULBUTEURS	B		
		952					952		
		404 D					404 D		
01.1670	REGLAGE DU JEU DES SOUPAPES Comprendant : 01.0830 * Dépose-pose couvercle de culasse SUPPLEMENT : DEPOSE-POSE D'UNE TIGE DE CULBUTEUR	0,75			01.1910	ECHANGE D'UNE VIS DE REGLAGE DU JEU DES SOUPAPES Comprendant : 01.1670 * Réglage du jeu des soupapes	1,25		
01.1671	DEPOSE-POSE D'UNE TIGE DE CULBUTEUR	0,25			01.1920	ECHANGE DE 2 VIS DE REGLAGE DU JEU DES SOUPAPES Comprendant : 01.1670 * Réglage du jeu des soupapes	1,50		
01.1710	ECHANGE D'UN RESSORT DE SOUPAPE Comprendant : 01.1670 * Réglage du jeu des soupapes	1,25			01.1930	ECHANGE DE 3 VIS DE REGLAGE DU JEU DES SOUPAPES Comprendant : 01.1670 * Réglage du jeu des soupapes	1,75		
01.1770	RODAGE DES SOUPAPES Comprendant : 01.0510 * Mise au point du moteur 01.1360 * Dépose-pose de la culasse 01.1366 * Déshabillage-habillage culasse 01.1961 Contrôle tiges de culbuteurs	11,50			01.1960	DEPOSE-POSE TIGES DE CULBUTEURS Comprendant : 01.2030 * Dépose-pose rampe de culbuteurs SUPPLEMENT : CONTROLE TIGES DE CULBUTEURS	1,25		
01.1790	RODAGE DES SOUPAPES (Culasse déposée) Comprendant : 01.1366 * Déshabillage-habillage de la culasse SUPPLEMENT : REVISION RAMPE DE CULBUTEURS (déposé)	4,00			01.1961		0,25		
01.1791					01.2030	DEPOSE-POSE RAMPE DE CULBUTEURS Comprendant : 01.1670 * Réglage du jeu des soupapes	1,25		
					01.2070	REVISION RAMPE DE CULBUTEURS Comprendant : 01.2030 * Dépose-pose rampe de culbuteurs	2,25		

1	MOTEUR DIESEL SEGMENTS – JOINTS DE CHEMISES CHEMISES ET PISTONS – BIELLES	A		
		952	404 D	
01.3010	ECHANGE DES SEGMENTS Comprenant : 01.3130 * Contrôle des coussinets de bielles SUPPLEMENT : 01.3060 * ECHANGE DES JOINTS DE CHEMISES	15,50		
01.3013		1,00		
01.3060	ECHANGE DES JOINTS DE CHEMISES Comprenant : 01.3130 * Contrôle des coussinets de bielles	16,00		
01.3110	ECHANGE DES CHEMISES ET PISTONS Comprenant : 01.0510 * Mise au point du moteur 01.3013 * Echange des joints de chemises 01.3130 * Contrôle des coussinets de bielles SUPPLEMENTS : 01.0687 ECHANGE DOUILLES PIEDS DE BIELLES 01.3360 * DEPOSE-POSE DU VILEBREQUIN	17,50		
01.3113		3,00		
01.3115		5,50		
01.3130	ECHANGE DES COUSSINETS DE BIELLES Comprenant : 01.0630 * Dépose-pose du moteur 01.1360 * Dépose-pose de la culasse 01.3180 * Dépose-pose du bac inférieur 01.3810 Dépose-pose cartouche filtre à huile	15,00		

1	MOTEUR DIESEL BAC INFERIEUR – CARTER CYLINDRES VILEBREQUIN	B		
		952	404 D	
01.3180	DEPOSE-POSE DU BAC INFERIEUR	1,00		
01.3210	ECHANGE DU CARTER-CYLINDRES Comprenant : 01.0510 * Mise au point du moteur 01.0632 * Déshabillage-habillage du moteur 01.3360 * Dépose-pose du vilebrequin 01.3110 * Dépose-pose des chemises et pistons	27,00		
01.3310	DEPOSE-POSE POULIE DE VILEBREQUIN Comprenant : 01.4210 * Dépose-pose courroie pompe à eau 01.4850 * Dépose-pose ventilateur débrayable	0,50		
01.3340	ECHANGE DES JOINTS DU PALIER AR Comprenant : 01.0630 * Dépose-pose du moteur 01.3180 * Dépose-pose du bac inférieur 02.1651 Dépose-pose du volant moteur 02.1710 * Dépose-pose de l'embrayage	10,50		
01.3360	DEPOSE-POSE DU VILEBREQUIN Comprenant : 01.2650 * Calage de la distribution 01.3130 * Contrôle des coussinets de bielles 01.3340 * Echange des joints du palier AR 01.3710 * Dépose-pose de la pompe à huile	21,00		
01.3390	ECHANGE BAGUE DE CENTRAGE EMBRAYAGE (Volant moteur déposé)	0,50		

1	MOTEUR DIESEL POMPE A EAU BOITE DE DEGAZAGE	A			1	MOTEUR DIESEL VENTILATEUR	B		
		952					952		
		404 D					404 D		
01.4210	DEPOSE-POSE COURROIE POMPE A EAU Comprenant : 08.3820 Dépose-pose courroie pompe à vide 12.2410 * Dépose-pose courroie d'alternateur	0,75			01.4770	REGLAGE DE L'ENTREFER DU V.D.	0,25		
01.4240	DEPOSE-POSE DE LA POMPE A EAU Comprenant : 01.4030 Contrôle tuyau supérieur 01.4230 Dépose-pose poulie pompe à eau	1,50			01.4830	DEPOSE-POSE DU VENTILATEUR Comprenant : 01.4010 * Dépose-pose du radiateur SUPPLEMENT :	1,25		
01.4270	REVISION DE LA POMPE A EAU Comprenant : 01.4240 * Dépose-pose de la pompe à eau	2,25			01.4831	DEPOSE-POSE POULIE DE VENTILATEUR	0,25		
01.4530	DEPOSE-POSE BOITE DE DEGAZAGE DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT Comprenant : 01.4540 Contrôle tuyaux de dégazage	0,50			01.4850	DEPOSE-POSE VENTILATEUR DEBRAYABLE Comprenant : 01.4770 Réglage de l'entrefer du V.D. 12.6960 Contrôle du charbon SUPPLEMENTS :	0,50		
01.4540	DEPOSE-POSE TUYAUX DE DEGAZAGE DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT	0,25			01.4851	DEPOSE-POSE DU MOYEU DE V.D. Comprenant : 01.4010 * Dépose-pose du radiateur	1,25		
					01.4910	DEPOSE-POSE DE LA POULIE DE V.D. Comprenant : 01.4210 * Contrôle courroie pompe à eau 01.4850 * Dépose-pose ventilateur débrayable 01.4851 * Dépose-pose du moyeu de V.D. SUPPLEMENT :	1,75		
					01.4913	ECHANGE COURROIE POMPE A EAU			
					01.4920	REVISION ARBRE DU VENTILATEUR Comprenant : 01.4830 * Dépose-pose du ventilateur 01.4831 Dépose-pose poulie de ventilateur	1,75		
					01.4930	REVISION ARBRE DU V.D. Comprenant : 01.4910 * Dépose-pose de la poulie de V.D.	2,25		

1	MOTEUR DIESEL COLLECTEUR DE FUITES COMMANDES	A		1	MOTEUR DIESEL COMMANDES (suite) – POMPE D'AMORCAGE FILTRE A COMBUSTIBLE	B	
		952				952	
		404 D				404 D	
01.6070	DEPOSE-POSE COLLECTEUR DE FUITES Comprenant : 01.7370 Dépose-pose des vis raccords 01.7470 Contrôle d'un raccord cabotcheouc	0,50		01.6570	DEPOSE-POSE BIELLETTE DE STOP	0,25	
01.6210	DEPOSE-POSE DE L'ACCUMULATEUR Comprenant : 01.7370 Dépose-pose d'une vis raccord d'alimentation 01.7510 Dépose-pose tuyau d'arrivée sur pompe 01.7660 Purge du filtre 01.6310 Réglage du ralenti	1,00		01.6580	DEPOSE-POSE COMMANDE DE STOP Comprenant : 01.6570 Dépose-pose biellette de stop	0,50	
01.6310	REGLAGE DU RALENTI Comprenant : 01.6160 * Réglage dispositif d'injection différée	0,25		01.6590	ECHANGE CABLE COMMANDE DE STOP	0,50	
01.6340	REGLAGE DU RALENTI ACCELERE Comprenant : 01.6310 * Réglage du ralenti	0,50		01.6630	DEPOSE-POSE PEDALE D'ACCELERATEUR Comprenant : 01.6510 Contrôle câble d'accélérateur	1,00	
01.6410	REGLAGE DES COMMANDES DE POMPE Comprenant : 01.6340 * Réglage du ralenti accéléré	0,75		01.7210	DEPOSE-POSE CLAPETS POMPE AMORCAGE Comprenant : 01.7280 * Dépose-pose filtre à combustible	0,75	
01.6510	DEPOSE-POSE CABLE D'ACCELERATEUR	0,50		01.7230	REVISION DE LA POMPE D'AMORCAGE Comprenant : 01.7210 * Dépose-pose clapets pompe amorçage	1,00	
01.6550	ECHANGE CABLE COMMANDE DE RALENTI ACCELERE Comprenant : 01.6560 * Dépose-pose élément thermostatique de ralenti accéléré	0,50		01.7240	ECHANGE DE LA POMPE D'AMORCAGE Comprenant : 01.7280 * Dépose-pose filtre à combustible	0,75	
01.6560	DEPOSE-POSE ELEMENT THERMOSTATIQUE DE RALENTI ACCELERE Comprenant : 01.6340 * Réglage du ralenti accéléré	0,50		01.7280	DEPOSE-POSE FILTRE A COMBUSTIBLE Comprenant : 01.7270 * Dépose-pose cartouche filtre à combustible 01.7370 Contrôle des vis raccords d'alimentation	0,50	
				01.7290	DEPOSE-POSE ELEMENT FILTRE A COMBUSTIBLE Comprenant : 01.7660 Purge du filtre	1,00	

1	MOTEUR DIESEL ECHAPPEMENT	A			1	MOTEUR DIESEL ECHAPPEMENT (suite) – FIXATION MOTEUR OPACITE DES FUMEEES	B		
		952					952		
		404 D					404 D		
01.7860	DEPOSE-POSE TUBULURE ECHAPPEMENT Comprenant : 01.5340 * Dépose-pose tubulure d'admission 01.7910 Echange joint de tuyau AV d'échappement	1,50			01.8240	ECHANGE SANGLE DE SUSPENSION ECHAPPEMENT	0,25		
01.7910	ECHANGE JOINT DE TUYAU AV D'ECHAPPEMENT	0,50			01.8250	ECHANGE SANGLES DE SUSPENSION ECHAPPEMENT	0,50		
01.7950	DEPOSE-POSE TUYAU AV D'ECHAPPEMENT Comprenant : 01.7910 Echange joint de tuyau AV d'échappement	1,00			01.8960	DEPOSE-POSE D'UN SUPPORT AV MOTEUR	0,50		
01.8040	DEPOSE-POSE SILENCIEUX AV D'ECHAPPEMENT Comprenant : 01.7950 * Dépose-pose tuyau AV d'échappement	1,00			01.8970	DEPOSE-POSE DES SUPPORTS AV MOTEUR	0,75		
01.8080	DEPOSE-POSE TUYAUTERIE AR D'ECHAPPEMENT Comprenant : 01.8250 Dépose-pose sangles de suspension échappement 01.8260 Dépose-pose cales supports échappement SUPPLEMENT : DEPOSE-POSE TOLE PARE-CHALEUR	1,00			01.9040	ECHANGE DU SUPPORT AR MOTEUR Comprenant : 01.9050 Dépose-pose batteurs support moteur 05.3210 * Recul du pont AR	4,00		
01.8160	ECHANGE TUYAUTERIE D'ECHAPPEMENT COMPLETE Comprenant : 01.8040 * Dépose-pose silencieux AV d'échappement 01.8080 * Dépose-pose tuyauterie échappement AR	2,00			01.9050	DEPOSE-POSE BATTEURS SUPPORT MOTEUR	0,50		
					01.9570	CONTROLE OPACITE DES FUMEEES	0,50		

SOMMAIRE

2

EMBRAYAGE

	Page	Révision	Page
Carter d'embrayage	2		
Commandes de débrayage	1		

2	EMBAYAGE COMMANDES DE DEBRAYAGE	A			2	EMBAYAGE COMMANDES DE DEBRAYAGE	B		
		951					951		
		404					404		
02.1010	REGLAGE DE LA GARDE D'EMBAYAGE	0,25			02.1110	PURGE DU CIRCUIT DE DEBRAYAGE	0,25		
02.1050	DEPOSE-POSE RENVOI DE COMMANDE DE DEBRAYAGE Comprenant : 02.1060 * Dépose-pose douille d'accrochage 03.1010 Réglage commande des vitesses SUPPLEMENT : 03.1011 ECHANGE BIELLETTE DE COMMANDE BV 03.1012 ECHANGE BIELLETES DE COMMANDE BV	1,75			02.1130	DEPOSE-POSE DU CYLINDRE RECEPTEUR Comprenant : 02.1180 * Contrôle du tuyau de liaison	1,00		
02.1051		0,25			02.1140	REVISION DU CYLINDRE RECEPTEUR Comprenant : 02.1130 * Dépose-pose du cylindre récepteur	1,25		
02.1053		0,50			02.1180	DEPOSE-POSE DU TUYAU DE LIAISON DES CYLINDRES EMETTEUR ET RECEPTEUR Comprenant : 02.1110 Purg du circuit de débrayage	0,75		
02.1060	DEPOSE-POSE DOUILLE D'ACCROCHAGE Comprenant : 02.1010 Réglage de la garde d'embrayage	0,50			02.1210	DEPOSE-POSE DU CYLINDRE EMETTEUR Comprenant : 02.1180 * Contrôle du tuyau de liaison 02.1240 Contrôle raccord d'alimentation	1,00		
02.1090	ECHANGE DE LA TRINGLE DE DEBRAYAGE Comprenant : 02.1060 * Dépose-pose douille d'accrochage	0,50			02.1220	REVISION DU CYLINDRE EMETTEUR Comprenant : 02.1210 * Dépose-pose du cylindre émetteur	1,50		
					02.1240	DEPOSE-POSE RACCORD D'ALIMENTATION DU CYLINDRE EMETTEUR D'EMBAYAGE	0,50		
					02.1310	REVISION COMMANDE DE DEBRAYAGE Comprenant : 02.1140 * Revision du cylindre récepteur 02.1220 * Révision du cylindre émetteur	2,25		
					02.1340	DEPOSE-POSE PEDALE DE DEBRAYAGE Comprenant : 08.5860 * Dépose-pose pédale de frein	1,00		

SOMMAIRE

BOITE DE VITESSES

	Pages		Pages
Boîte de vitesses	3	Commande de compteur	1
Cardan	1	Contacteur	1
Commandes	1		

3	BOITE DE VITESSES	A				3	BOITE DE VITESSES	B			
		951	954	959				951	954	959	
		404	404 Deriv.	404 CTE				404	404 Deriv.	404 CTE	
03.2830	DEPOSE-POSE BOITE DE VITESSES Comprenant : 01.8250 Contrôle sangles de suspension échappement 03.1010 Réglage commande des vitesses 03.1012 Contrôle des biellettes 07.1310 Contrôle du flector de direction 12.2860 * Dépose-pose du démarreur 05.3210 Recul du pont AR 02.1130 * Dépose-pose du cylindre récepteur 01.7910 Echange joint de tuyau AV 02.1010 Réglage de la garde d'embrayage	5,00	5,50	6,25		03.2960	DEPOSE-POSE DU CARTER AR DE BV Comprenant : 03.2310 Contrôle pignon commande de compteur 03.2610 Dépose-pose du cardan SUPPLEMENTS : ECHANGE DU JOINT D'ETANCHEITE 03.2961 0,25 0,25 0,25 ECHANGE DU ROULEMENT 03.2968 0,50 0,50 0,50 Comprenant : 03.2911 Echange du joint d'étanchéité	6,25	6,75	7,50	
03.2840	DEPOSE-POSE COUVERCLE DE BV	0,25	0,25			03.3010	REVISION DE LA BOITE DE VITESSES Comprenant : 03.2830 * Dépose-pose boîte de vitesses	9,50	10,00	10,75	
03.2844	REVISION DU RENVOI DE SELECTION	0,50	0,50								
03.2860	ECHANGE DE LA BOITE DE VITESSES Comprenant : 03.2830 * Dépose-pose boîte de vitesses 02.1655 Dépose-pose du carter d'embrayage 03.2510 * Dépose-pose du contacteur 03.2610 * Dépose-pose du cardan	5,75	6,25	7,00							
03.2940	ECHANGE VIS COMMANDE DE COMPTEUR Comprenant : 03.2830 * Dépose-pose boîte de vitesses 03.2960 * Dépose-pose carter AR de B.V.	6,25	6,75	7,50							

SOMMAIRE

TRANSMISSION

Page

1

Transmission longitudinale



4	TRANSMISSION TRANSMISSION LONGITUDINALE	A				B			
		951	954	959					
		404	404 Dériv.	404 CTE					
04.1110	DEPOSE-POSE DU TUBE DE POUSSEE Comprenant : 05.3210 * Recul du pont AR SUPPLEMENTS :	4,25	4,75	5,00					
04.1112	CONTROLE DU TUBE DE POUSSEE	0,25	0,25	0,25					
04.1114	CONTROLE ARBRE DE TRANSMISSION	0,25	0,25	0,25					
04.1116	ECHANGE CAGE DE ROULEMENT	0,50	0,50	0,50					

SOMMAIRE

TRAIN ARRIERE

	Pages		Pages
Arbres de pont	1	Ensemble pont AR	1
Carter de pont AR	1	Tubes de pont	1
Ensemble AR	1		

5	TRAIN ARRIERE ARBRES DE PONT TUBES DE PONT	A		
		951	954	
05.1610	DEPOSE-POSE D'UN ARBRE DE PONT Comprenant : 08.2210 * Dépose-pose d'un tambour SUPPLEMENTS :	1,25	1,25	
05.1611	ECHANGE AXES DE FIXATION D'UNE ROUE AR	0,25	0,25	
05.1613	DEPOSE-POSE BAGUE D'ARRET D'HUILE	0,25	0,25	
05.1620	DEPOSE-POSE DES ARBRES DE PONT Comprenant : 08.2220 * Dépose-pose de 2 tambours SUPPLEMENTS :	2,50	2,50	
05.1621	ECHANGE AXES DE FIXATION DES ROUES AR	0,50	0,50	
05.1623	DEPOSE-POSE BAGUES D'ARRET D'HUILE	0,50	0,50	
05.1650	DEPOSE-POSE D'UN ROULEMENT D'ARBRE Comprenant : 05.1610 * Dépose-pose d'un arbre de pont	1,75	1,75	
05.1810	DEPOSE-POSE TUBE DE PONT AVEC ARBRE Comprenant : 08.2920 Réglage du frein à main 08.4860 * Dépose-pose du compensateur 05.3217 Dépose-pose des ressorts à lames 09.1830 Dépose-pose des ressorts AR 09.2410 Contrôle barre stabilisatrice 09.2411 Contrôle articulations de barre	2,00	2,50	
05.1820	CONTROLE D'UN TUBE DE PONT Comprenant : 05.1610 * Dépose-pose d'un arbre de pont 05.1810 * Dépose-pose tube de pont 08.5160 * Contrôle d'un tuyau rigide	3,50	4,00	
05.1830	ECHANGE D'UN TUBE DE PONT Comprenant : 05.1613 Dépose-pose bague d'arrêt d'huile 05.1820 * Dépose-pose d'un tube de pont 09.1833 Dépose-pose support de ressorts (Dérivés)	4,00	4,75	

5	TRAIN ARRIERE ENSEMBLE PONT AR CARTER DE PONT AR	B		
		951	954	959
05.3110	DEPOSE-POSE CARTER DE PONT AR Comprenant : 05.3230 * Dépose-pose du pont AR	5,25	5,75	6,50
05.3150	REVISION DU CARTER DE PONT AR Comprenant : 05.3110 * Dépose-pose carter de pont AR	7,75	9,75	10,50
05.3210	RECUL DU PONT AR Comprenant : 09.1727 Dépose-pose axes des ressorts AR 09.1830 Dépose-pose des ressorts AR 09.2410 Contrôle barre stabilisatrice 08.2920 Réglage du frein à main SUPPLEMENTS : 09.2710 DEPOSE-POSE D'UN AMORTISSEUR AR 09.2720 DEPOSE-POSE DES AMORTISSEURS AR DEPOSE-POSE D'UN RESSORT A LAMES DEPOSE-POSE DES RESSORTS A LAMES	3,50	4,00	4,75
05.3213	DEPOSE-POSE D'UN AMORTISSEUR AR	0,25	0,25	0,25
05.3214	DEPOSE-POSE DES AMORTISSEURS AR	0,50	0,50	0,50
05.3216	DEPOSE-POSE D'UN RESSORT A LAMES	0,50	0,50	0,50
05.3217	DEPOSE-POSE DES RESSORTS A LAMES			1,00
05.3230	DEPOSE-POSE DU PONT AR Comprenant : 05.3210 * Recul du pont AR 08.5110 * Contrôle d'un tuyau flexible	4,00	4,50	5,25
05.3270	REVISION DU PONT AR Comprenant : 05.3230 * Dépose-pose du pont AR SUPPLEMENT : 08.2630 * REVISION DES FREINS AR	11,50	13,25	14,25
05.3271	REVISION DES FREINS AR Nota - Le supplément 05.3271 est à supprimer si l'opération 08.3010 est également effectuée sur le véhicule, mais il convient de diminuer le temps de cette dernière de 1,25 h.	1,50	1,50	1,50

SOMMAIRE

TRAIN AVANT

	Pages		Pages
Ensemble train AV	1	Rotule	2
Fusée	2	Triangle	2
Moyeux AV	1		

6	TRAIN AVANT MOYEURS AVANT	A		6	TRAIN AV MOYEURS AV ENSEMBLE TRAIN AV	B	
		951	404			951	404
06.1010	REGLAGE ROULEMENTS D'UN MOYEU AV	0,50		06.1130	ECHANGE AXES FIXATION D'UNE ROUE AV Comprenant : 06.1030 * Dépose-pose moyeu AV 06.1060 * Dépose-pose disque de frein AV 08.1510 Dépose-pose tambour de frein	1,50	
06.1020	REGLAGE ROULEMENTS DES MOYEURS AV	0,75		06.1190	ECHANGE ROULEMENTS D'UN MOYEU AV Comprenant : 06.1030 * Dépose-pose moyeu AV 06.1060 Dépose-pose moyeu AV 06.1064 Echange joint de roulements	1,25	
06.1030	DEPOSE-POSE D'UN MOYEU AV (Freins à tambours) Comprenant : 06.1010 Réglage roulement d'un moyeu AV	0,75		06.1210	ECHANGE ROULEMENTS DES MOYEURS AV Comprenant : 06.1040 * Dépose-pose moyeu AV 06.1070 Dépose-pose moyeu AV 06.1074 Echange joints de roulements	2,00	
01.1033	SUPPLEMENTS :			06.1250	ECHANGE D'UN MOYEU AV Comprenant : 06.1190 * Contrôle roulements d'un moyeu AV 06.1062 Dépose-pose disque de frein AV Dépose-pose tambour de frein	1,25	
06.1034	DEPOSE-POSE TAMBOUR DE FREIN	0,25		06.1260	ECHANGE DES MOYEURS AV Comprenant : 06.1210 * Contrôle roulements des moyeu AV 06.1072 Dépose-pose disques de freins AV Dépose-pose tambours de freins	2,00	
06.1040	ECHANGE JOINT DE ROULEMENTS	0,25		06.1750	CONTROLE PARALLELISME DES ROUES AV Comprenant : 10.0140 Contrôle du voite de 2 roues	0,50	
06.1043	DEPOSE-POSE DES MOYEURS AV (Freins à tambours) Comprenant : 06.1020 Réglage roulements des moyeu AV	1,25		06.1760	REGLAGE PARALLELISME DES ROUES AV Comprenant : 06.1750 * Contrôle parallélisme des roues AV	0,75	
06.1044	SUPPLEMENTS :			06.1780	CONTROLE CARACTERISTIQUES TRAIN AV Comprenant : 06.1750 * Contrôle parallélisme des roues AV SUPPLEMENTS : REGLAGE PARALLELISME DES ROUES AV CONTROLE CARACTERISTIQUES TRAIN AV	1,00	
06.1060	DEPOSE-POSE MOYEU-DISQUE AV Comprenant : 08.1010 * Dépose-pose partielle d'un étrier de frein 06.1010 Réglage roulements d'un moyeu AV	0,75		06.1781		0,25	
06.1062	SUPPLEMENTS :			06.1782		0,25	
06.1064	DEPOSE-POSE DISQUE DE FREIN AV	0,25					
06.1070	ECHANGE JOINT DE ROULEMENTS	0,25					
06.1072	DEPOSE-POSE MOYEURS DISQUES AV Comprenant : 08.1020 * Dépose-pose partielle des étriers de freins 06.1020 Réglage roulements des moyeu AV	1,25					
06.1074	SUPPLEMENTS :						
06.1077	DEPOSE-POSE DISQUES DE FREINS AV	0,50					
06.1078	ECHANGE JOINTS DE ROULEMENTS	0,25					

SOMMAIRE

DIRECTION

	Pages		Pages
Bagues de guidage	2	Colonne de direction	2
Bielles de connexion	1	Gaines de volant	1
Carter de direction	1	Volant	1

7	DIRECTION CARTER DE DIRECTION	A			7	DIRECTION BIELLES DE CONNEXION VOLANT - GAINES	B		
		951	404				951	404	
07.1010	REGLAGE POUSSOIR DE CREMAILLERE DE DIRECTION	0,50			07.2550	DEPOSE-POSE BIELLE DE CONNEXION DE DIRECTION Comprenant : 07.1250 * Contrôle protecteur de crémaillère 06.1760 * Réglage parallélisme des roues AV	1,00		
07.1110	DEPOSE-POSE D'UN OEIL DE DIRECTION Comprenant : 06.1760 * Réglage parallélisme des roues AV	0,75			07.2560	DEPOSE-POSE BIELLES DE CONNEXION DE DIRECTION Comprenant : 07.1260 * Contrôle protecteurs de crémaillère 06.1760 * Réglage parallélisme des roues AV	1,50		
07.1260	ECHANGE PROTECTEURS DE CREMAILLERE DE DIRECTION	1,50			07.2610	ECHANGE D'UNE ROTULE DE CONNEXION DE DIRECTION Comprenant : 07.2550 * Dépose-pose bielle de connexion	1,25		
07.1310	DEPOSE-POSE DU FLECTOR DE DIRECTION	1,00			07.2620	ECHANGE DES ROTULES DE CONNEXION DE DIRECTION Comprenant : 07.2560 * Dépose-pose bielles de connexion	2,00		
07.1350	DEPOSE-POSE CARTER DE DIRECTION Comprenant : 06.1760 * Réglage parallélisme des roues AV 07.1260 * Contrôle protecteurs de crémaillère SUPPLEMENTS :	2,25			07.3310	DEPOSE-POSE DU VOLANT DE DIRECTION	0,50		
07.1351	07.1310 ECHANGE DU FLECTOR DE DIRECTION	0,50			07.3370	DEPOSE-POSE DES GAINES DE VOLANT DE DIRECTION Comprenant : 12.4230 * Dépose-pose commutateur indicateur de direction	1,75		
07.1352	07.2560 * DEPOSE-POSE BIELLES DE CONNEXION DE DIRECTION	0,50							
07.1430	DEPOSE-POSE ROTULE DE CREMAILLERE Comprenant : 07.1350 Dépose-pose carter de direction	2,50							
07.1470	REVISION CARTER DE DIRECTION Comprenant : 07.2560 * Dépose-pose bielles de connexion 07.1350 * Dépose-pose carter de direction SUPPLEMENT :	4,25							
07.1477	07.2620 * ECHANGE ROTULES DE CONNEXION	1,00							

SOMMAIRE

FREINS

	Pages		Pages
Canalisations	5	Master-Vac	3
Compensateur	5	Pédalier	5
Contacteur de stop	3	Plaquettes	3
Coupelles	4	Plateaux	4
Cylindres	4	Purge des freins	3
Dépoussiérage	2	Réglages	3
Disques	1	Réservoir de liquide de frein	3
Frein à main	5	Révision des freins	3
Freins AV	1-2	Segments	2
Freins AR	2	Tambours	2
Maître-cylindre	3		

8		FREINS FREINS AVANT (DISQUES)			A			8			FREINS FREINS AVANT (DISQUES)			B		
					953	404	Disq.							953	404	Disq.
08.1010	DEPOSE-POSE PARTIELLE D'UN ETRIER DE FREIN AV Comprenant : 10.0210 Dépose-pose d'une roue équipée SUPPLEMENT : CONTROLE D'UN DISQUE DE FREIN AV	0,25						08.1063	SUPPLEMENTS OPERATION 08.1060 (suite) DEPOSE-POSE SUPPORT DE FREIN AV Comprenant : 06.1060 * Dépose-pose moyeu disque AV DEPOSE-POSE SUPPORTS DE FREINS AV Comprenant : 06.1070 * Dépose-pose moyeux disques AV DEPOSE-POSE PLAQUETTES DE FREINS AV	0,75						
08.1012	DEPOSE-POSE PARTIELLE DES ETRIERS DE FREINS AV Comprenant : 10.0220 Dépose-pose de 2 roues équipées SUPPLEMENTS : CONTROLE DES DISQUES DE FREINS AV DEPOSE-POSE PLAQUETTES DE FREINS AV	0,50						08.1064	DEPOSE-POSE DISQUE DE FREIN AV Comprenant : 06.1060 * Dépose-pose moyeu-disque AV 06.1062 Dépose-pose disque de frein AV 08.1012 Contrôle d'un disque de frein AV	1,50						
08.1020	DEPOSE-POSE D'UN ETRIER DE FREIN AV Comprenant : 08.1010 * Dépose-pose partielle d'un étrier de frein AV 08.5110 * Contrôle d'un tuyau flexible	1,00						08.1580	RECTIFICATION D'UN DISQUE DE FREIN (déposé)	2,00						
08.1060	DEPOSE-POSE DES ETRIERS DE FREINS AV Comprenant : 08.1020 * Dépose-pose partielle des étriers de freins AV 08.5120 * Contrôle de 2 tuyaux flexibles SUPPLEMENTS : ECHANGE JOINTS D'ETANCHEITE D'UN ETRIER DE FREIN AV Comprenant : 08.1068 Dépose-pose plaquettes de freins AV	1,50						08.2160	RECTIFICATION DE 2 DISQUES DE FREINS (déposés)	1,25						
08.1061																
08.1062																

8	FREINS PLAQUETTES – REGLAGES REVISION DES FREINS	A			8	FREINS PURGE DES FREINS – MAITRE-CYLINDRE MASTER-VAC – CONTACTEUR DE STOP	B		
		951 404	953 404 Disq.				951 404	953 404 Disq.	
08.2690	CONTROLE PLAQUETTES DE FREINS Comprenant : Dépose-pose de 2 roues équipées		0,50		08.3210	PURGE DES FREINS	0,50	0,50	
08.2710	DEPOSE-POSE PLAQUETTES DE FREINS AV Comprenant : Dépose-pose de 2 roues équipées		1,00		08.3220	CONTROLE DES PRESSIONS ET DES CANALISATIONS SOUS PRESSION	0,50	0,50	
08.2920	REGLAGE DU FREIN A MAIN	0,25	0,25		08.3240	ECHANGE DU LIQUIDE DE FREIN Comprenant : Purge des freins Contrôle des pressions et des canalisations	1,00	1,00	
08.2950	REGLAGE DES SEGMENTS DE FREINS	0,50	0,25		08.3310	DEPOSE-POSE DU MAITRE-CYLINDRE Comprenant : Purge des freins Dépose-pose contacteur de stop Dépose-pose du réservoir Dépose-pose de la batterie	1,50	1,50	
08.2960	REGLAGE DES FREINS Comprenant : Réglage du frein à main Réglage des segments de freins	0,75	0,50		08.3330	REVISION DU MAITRE-CYLINDRE Comprenant : 08.3310 * Dépose-pose du maître-cylindre	2,50	2,50	
08.3010	REVISION COMPLETE DES FREINS Comprenant : 08.3240 * Echange du liquide de frein 08.3330 * Révision du maître-cylindre 08.2660 * Echange segments de freins AV et AR (404) 08.1024 Contrôle des moyeux-disques AV (404 Disques) 08.1060 * Dépose-pose des étriers de freins AV (404 Disq.) 08.1062 * Echange joints étanchéité étriers (404 Disques) 08.2221 Contrôle de 2 tambours (404 Disques) 08.2630 * Echange des segments freins AR (404 Disques) 08.2710 * Dépose-pose plaquettes freins AV (404 Disques) SUPPLEMENTS : ECHANGE D'UN EXCENTRIQUE DE REGLAGE ECHANGE DES EXCENTRIQUES DE REGLAGE 08.3710 DEPOSE-POSE CONTACTEUR DE STOP 08.3650 * DEPOSE-POSE DU MASTER-VAC	8,50	7,00		08.3340	DEPOSE-POSE DU RESERVOIR DE LIQUIDE DE FREIN SUPPLEMENT : CONTROLE DU BOUCHON JAUGE	0,50	0,50	
08.3013		0,50			08.3344	CONTROLE DU BOUCHON JAUGE	0,25	0,25	
08.3014		1,00			08.3650	DEPOSE-POSE DU MASTER-VAC Comprenant : 08.3310 * Dépose-pose du maître-cylindre 08.3630 * Contrôle raccord de dépression		2,25	
08.3017			0,25		08.3710	DEPOSE-POSE CONTACTEUR DE STOP	0,25	0,25	
08.3018			0,75						

8		FREINS COMPENSATEUR CANALISATIONS			A			8		FREINS FREIN A MAIN PEDALIER			B		
					951	953				951					
		404			404	404	Disc.			404					
08.4850	DEPOSE-POSE LEVIER DE COMPENSATEUR Comprenant : 08.4860 Dépose-pose du compensateur					1,50			08.5640	DEPOSE-POSE LEVIER DE FREIN A MAIN Comprenant : 08.2920 * Réglage du frein à main	0,75				
08.4860	DEPOSE-POSE DU COMPENSATEUR Comprenant : 08.3210 Purge des freins					1,25			08.5660	DEPOSE-POSE DU CABLE PRIMAIRE Comprenant : 08.2920 * Réglage du frein à main	1,25				
08.5110	ECHANGE D'UN TUYAU FLEXIBLE Comprenant : 08.3210 Purge des freins	1,00				1,00			08.5670	DEPOSE-POSE D'UN CABLE DE FREIN Comprenant : 08.2210 * Dépose-pose d'un tambour 08.2212 * Dépose-pose segments d'un frein 08.5640 * Dépose-pose levier de frein à main	1,50				
08.5120	ECHANGE DE 2 TUYAUX FLEXIBLES Comprenant : 08.3210 Purge des freins	1,50				1,50			08.5680	DEPOSE-POSE DES CABLES DE FREINS Comprenant : 08.2220 * Dépose-pose de 2 tambours 08.2222 * Dépose-pose segments de 2 freins 08.5640 * Dépose-pose levier de frein à main	2,50				
08.5140	ECHANGE DES TUYAUX FLEXIBLES Comprenant : 08.3210 Purge des freins	2,00				2,00			08.5810	DEPOSE-POSE DU PEDALIER Comprenant : 01.6630 * Dépose-pose pédale d'accélérateur 02.1010 Réglage de la garde d'embrayage 08.3710 Dépose-pose contacteur de stop	1,25				
08.5160	ECHANGE D'UN TUYAU RIGIDE Comprenant : 08.5220 * Echange d'un raccord 4 voies	1,25				1,25			08.5840	REVISION DU PEDALIER Comprenant : 08.5810 * Dépose-pose du pédalier	2,50				
08.5170	ECHANGE DE 2 TUYAUX RIGIDES Comprenant : 08.5220 * Echange d'un raccord 4 voies	1,75				1,75									
08.5190	ECHANGE DES TUYAUX RIGIDES Comprenant : 08.5220 * Echange d'un raccord 4 voies	2,75				2,75									
08.5220	ECHANGE D'UN RACCORD 4 VOIES Comprenant : 08.3210 Purge des freins	1,00				1,00									

SOMMAIRE

SUSPENSION

	Pages		Pages
Amortisseurs AV	3	Barre stabilisatrice	3
Amortisseurs AR	3	Butées de talonnage	3
Articulations élastiques	2	Ressorts de suspension AV	1
Barre antidévers AV	1	Ressorts de suspension AR	2
Barre antidévers AR	3		

9	SUSPENSION RESSORTS DE SUSPENSION AV BARRE ANTIDIVERS AV – CHAPES	A			9	SUSPENSION ARTICULATIONS ELASTIQUES	B		
		951	404				951	404	
09.1010	DEPOSE-POSE D'UN RESSORT AV Comprenant : 06.1910 * Dépose-pose d'un demi-train	2,75			09.1250	ECHANGE ARTICONES D'UN BRAS AV Comprenant : 09.1210 * Dépose-pose chape support AV	1,00		
09.1020	DEPOSE-POSE DES RESSORTS AV Comprenant : 06.1920 * Dépose-pose des demi-trains AV	4,50			09.1253	SUPPLEMENT : ECHANGE ARTICULATION ELASTIQUE D'UN BRAS AR DE TRIANGLE	0,50		
09.1110	ECHANGE PALIERS BARRES ANTIDIVERS AV	0,50			09.1260	ECHANGE ARTICONES DES BRAS AV Comprenant : 09.1220 * Dépose-pose chapes supports AV	2,00		
09.1120	DEPOSE-POSE BIELLETTE DE LIAISON DE BARRE ANTIDIVERS AV	0,25			09.1263	SUPPLEMENT : ECHANGE ARTICULATIONS ELASTIQUES DES BRAS AR DE TRIANGLES	1,00		
09.1130	DEPOSE-POSE BIELLETES DE LIAISON DE BARRE ANTIDIVERS AV	0,50			09.1550	ECHANGE ARTICULATIONS D'UN TRIANGLE Comprenant : 09.1250 * Echange articônes d'un bras AV 09.1211 Echange articulation d'une chape 09.1253 Echange articulations élastiques d'un bras AR de triangle	2,00		
09.1160	DEPOSE-POSE BARRE ANTIDIVERS AV Comprenant : 09.1110 Dépose-pose paliers barre antidivers AV 09.1140 Dépose-pose biellettes de liaison de barre antidivers AV	0,75			09.1560	ECHANGE ARTICULATIONS DES TRIANGLES Comprenant : 09.1260 * Echange articône des bras AV 09.1221 Echange articulations des chapes 09.1263 Echange articulations élastiques des bras AR de triangle	4,00		
09.1210	DEPOSE-POSE CHAPE SUPPORT AV Comprenant : 09.1110 Contrôle paliers barre antidivers AV	0,75							
09.1211	SUPPLEMENT : ECHANGE ARTICULATION D'UNE CHAPE	0,25							
09.1220	DEPOSE-POSE CHAPES SUPPORTS AV Comprenant : 09.1110 Contrôle paliers barre antidivers AV	1,00							
09.1221	SUPPLEMENT : ECHANGE ARTICULATIONS DES CHAPES	0,25							

9	A	SUSPENSION BARRE ANTIDEVERS AR BARRE STABILISATRICE AMORTISSEURS AV	A			9	SUSPENSION AMORTISSEURS AR BUTEES DE TALONNAGE	B		
			951	404				951	954 404 Diriv.	959 404 CTE
09.2310		ECHANGE PALIERS BARRE ANTIDEVERS AR	1,25			09.2710	DEPOSE-POSE D'UN AMORTISSEUR AR SUPPLEMENT :	0,50	0,50	0,50
09.2330		DEPOSE-POSE BIELLE DE LIAISON	0,50			09.2712 09.2714	ECHANGE ARTICULATION AMORTISSEUR ECHANGE AXE DE FIXATION		0,50	0,50 0,50
09.2340		DEPOSE-POSE BIELLES DE LIAISON	0,75			09.2720	DEPOSE-POSE DES AMORTISSEURS AR SUPPLEMENTS :	1,00	1,00	1,00
09.2360		DEPOSE-POSE BARRE ANTIDEVERS AR Comprenant : 09.2310 Contrôle paliers barre antidevers AR 09.2340 Dépose-pose bielles de liaison	0,75			09.2722 09.2724	ECHANGE ARTICULATIONS AMORTISSEURS ECHANGE AXES DE FIXATION		0,75	0,75 1,00
09.2410		DEPOSE-POSE BARRE STABILISATRICE SUPPLEMENT :	0,75			09.2810	ECHANGE BUTEES DE TALONNAGE AV	0,25	0,25	0,25
09.2411		ECHANGE ARTICULATIONS DE BARRE	0,50			09.2830	ECHANGE BUTEE DE TALONNAGE AR Comprenant : 09.1830 Dépose-pose des ressorts AR	1,25	2,00	0,25
09.2610		DEPOSE-POSE D'UN AMORTISSEUR AV Comprenant : 09.1010 * Dépose-pose d'un ressort AV	3,25							
09.2620		DEPOSE-POSE DES AMORTISSEURS AV Comprenant : 09.1020 * Dépose-pose des ressorts AV	5,50							

SOMMAIRE

ROUES ET PNEUMATIQUES

	Pages		Pages
Equilibrage	1	Pneumatiques	2
Permutation	1	Roues	1

10	ROUES ET PNEUMATIQUES	A			10	ROUES ET PNEUMATIQUES PERMUTATION – EQUILIBRAGE	B		
		951	404				951	404	
10.0110	ECHANGE D'UNE CAGE A ECROU Comprenant : 10.0210 * Dépose-pose d'une roue équipée	0,25			10.0510	PERMUTATION DES ROUES Comprenant : 10.0240 Dépose-pose de 4 roues équipées	0,75		
10.0140	CONTROLE DU VOILE DE 2 ROUES	0,25			10.0610	EQUILIBRAGE D'UNE ROUE	0,25		
10.0210	DEPOSE-POSE D'UNE ROUE EQUIPEE	0,25			10.0620	EQUILIBRAGE DE 2 ROUES	0,50		
12.0220	DEPOSE-POSE DE 2 ROUES EQUIPEES	0,25			10.0630	EQUILIBRAGE DE 3 ROUES	0,75		
10.0230	DEPOSE-POSE DE 3 ROUES EQUIPEES	0,75			10.0640	EQUILIBRAGE DE 4 ROUES	1,00		
10.0240	DEPOSE-POSE DE 4 ROUES EQUIPEES	0,75			10.0650	EQUILIBRAGE DE 5 ROUES	1,25		
10.0310	DEPOSE-POSE D'UNE ROUE Comprenant : 10.0210 Dépose-pose d'une roue équipée 10.6610 * Dépose-pose d'un pneu	0,50			10.0710	EQUILIBRAGE D'UNE ROUE Comprenant : 10.0210 Dépose-pose d'une roue équipée	0,50		
10.0320	DEPOSE-POSE DE 2 ROUES Comprenant : 10.0220 Dépose-pose de 2 roues équipées 10.6620 * Dépose-pose de 2 pneus	0,75			10.0720	EQUILIBRAGE DE 2 ROUES Comprenant : 10.0220 Dépose-pose de 2 roues équipées	0,75		
10.0330	DEPOSE-POSE DE 3 ROUES Comprenant : 10.0230 Dépose-pose de 3 roues équipées 10.6630 * Dépose-pose de 3 pneus	1,25			10.0730	EQUILIBRAGE DE 3 ROUES Comprenant : 10.0230 Dépose-pose de 3 roues équipées	1,25		
10.0340	DEPOSE-POSE DE 4 ROUES Comprenant : 10.0240 Dépose-pose de 4 roues équipées 10.6640 * Dépose-pose de 4 pneus	1,50			10.0740	EQUILIBRAGE DE 4 ROUES Comprenant : 10.0240 Dépose-pose de 4 roues équipées	1,50		
10.0350	DEPOSE-POSE DE 5 ROUES Comprenant : 10.0240 Dépose-pose de 4 roues équipées 10.6650 * Dépose-pose de 5 pneus	1,75							

SOMMAIRE

CARROSSERIE

Calandre	Pages
Capot	1
Couvercle de coffre	1
Equilibreurs de volet AR	11
Panier de roue de secours	12
Pare-chocs AV	12
Pare-chocs AR	1
Plaque de police AR	11
Portes :	11
- Dépose	2
- Echange	2
- Ouvertures - Fermetures	2 à 6
- Panneaux ext.	2
- Réglage	2
Tôle d'auvent	1
Volet AR	12

CARROSSERIE (camionnette)

Calandre	31
Bas de marche	31
Hayon	31
Tôle de liaison	31

COQUE

Echange de la coque	Pages
Ensemble mécanique	26
Interventions sur coque :	26
- Partie avant	13-14
- Partie centrale	17-18
- Partie arrière	21-22-23
Opérations réalisées coque déposée	26
Opérations à chiffrer au temps passé	34

COQUE (camionnette)

Echange de la coque	33
Ensemble mécanique	33
Interventions sur coque :	
- Partie centrale	32
- Partie arrière	33

CARROSSERIE ET COQUE

Les temps de tôlerie comprennent :

- la dépose et la repose des éléments amovibles de la carrosserie ;
- l'élimination des pièces détériorées, la préparation de la partie accidentée ;
- l'ajustage et le soudage des éléments de remplacement ;
- les opérations éventuelles de finition, de protection, d'insonorisation, d'étanchéité.

Ils ne comprennent pas :

- les opérations de mécanique, qui sont à rechercher dans le barème ;
- les interventions de vérinage, de reformage, de débosselage qui sont à facturer au temps passé ;

Les temps ne tenant pas compte de difficultés particulières d'interventions inhérentes à l'état de certains véhicules, sont susceptibles de certains aménagements.

LEGENDE DES REPERES

☐ Passage obligatoire de la coque au banc.

● Passage de la coque au banc à déterminer en fonction de l'intensité du choc.

Nota : Il y a également lieu de déterminer, selon cas particuliers, non prévus, si le passage au banc de la coque s'avère nécessaire.

11	CARROSSERIE PARE-CHOCS AV – CALANDRE	A			11	CARROSSERIE CAPOT – TOLE D'AUVENT	B		
		951	404				951	404	
11.0110	DEPOSE-POSE GARDE DE PARE-CHOCS AV	0,25			11.0330	REGLAGE FERMETURES DE CAPOT	0,25		
11.0120	DEPOSE-POSE GARDES DE PARE-CHOCS AV	0,25			11.0350	DEPOSE-POSE COMMANDE OUVERTURE DE CAPOT Comprenant : 11.0330 Réglage fermetures de capot	0,75		
11.0121	SUPPLEMENT : ECHANGE BUTOIRS CAOUTCHOUC	0,25			11.0410	DEPOSE-POSE FERMETURE DE CAPOT Comprenant : 11.0330 * Réglage fermetures de capot SUPPLEMENT :	0,75		
11.0160	DEPOSE-POSE PLAQUE DE POLICE AV	0,25			11.0411	DEPOSE-POSE COMMANDE OUVERTURE DE CAPOT	0,25		
11.0170	DEPOSE-POSE DU PARE-CHOCS AV Comprenant : 11.0120 * Dépose-pose gardes de pare-chocs AV 11.0160 Dépose-pose plaque de police AV SUPPLEMENTS :	1,00			11.0450	DEPOSE-POSE DU CAPOT Comprenant : 11.0330 Réglage fermeture du capot 12.7810 Dépose-pose gicleurs lave-vitre SUPPLEMENT :	1,00		
11.0173	DEPOSE-POSE LAME DE PARE-CHOCS	0,25			11.0451	DESHABILLAGE HABILLAGE DU CAPOT	1,00		
11.0174	DEPOSE-POSE LAMES DE PARE-CHOCS	0,50			11.0470	ECHANGE DU CAPOT Comprenant : 11.0450 Dépose-pose du capot 11.0451 Deshabillage-habillage du capot	2,00		
11.0210	DEPOSE-POSE GRILLE DE CALANDRE Comprenant : 13.3050 Dépose-pose enjoliveur de calandre	1,00			11.0510	DEPOSE-POSE TOLE D'AUVENT	0,50		
11.0220	DEPOSE-POSE DE LA CALANDRE Comprenant : 11.0210 Dépose-pose grille de calandre	1,00							
11.0270	DEPOSE-POSE TOLE ENTREE DE CALANDRE Comprenant : 11.0170 Dépose-pose du pare-chocs AV 11.0220 Dépose-pose de la calandre	3,00							

11	CARROSSERIE PORTES : OUVERTURES – FERMETURES (Suite)	A			11	CARROSSERIE OUVERTURES – FERMETURES (Suite)	B		
		951	404				951	404	
11.1750	DEPOSE-POSE POIGNEE INT. D'OUVERTURE D'UNE PORTE Comprenant : 13.1010 * Dépose-pose d'un panneau int. de porte	0,25			11.1970	DEPOSE-POSE DE 3 SERRURES DE PORTES Comprenant : 11.0830 Réglage fermeture de 3 portes 13.1030 * Dépose-pose 3 panneaux int. de portes SUPPLEMENT :	4,00		
11.1760	DEPOSE-POSE POIGNEES INT. D'OUVERTURE DE 2 PORTES Comprenant : 13.1020 * Dépose-pose de 2 panneaux int. de portes	0,50			11.1971	DEPOSE-POSE 3 COMMANDES A DISTANCE	0,75		
11.1770	DEPOSE-POSE POIGNEES INT. D'OUVERTURE DE 3 PORTES Comprenant : 13.1030 * Dépose-pose de 3 panneaux int. de portes	0,75			11.1980	DEPOSE-POSE DE 4 SERRURES DE PORTES Comprenant : 11.0840 Réglage fermeture de 4 portes 13.1040 * Dépose-pose 4 panneaux int. de portes SUPPLEMENT :	5,25		
11.1780	DEPOSE-POSE POIGNEES INT. D'OUVERTURE DE 4 PORTES Comprenant : 13.1040 * Dépose-pose de 4 panneaux int. de portes	1,00			11.1981	DEPOSE-POSE 4 COMMANDES A DISTANCE	1,00		
11.1950	DEPOSE-POSE D'UNE SERRURE DE PORTE Comprenant : 11.0810 Réglage fermeture d'une porte 13.1010 * Dépose-pose d'un panneau int. de porte SUPPLEMENT :	1,50			11.2130	DEPOSE-POSE D'UNE COMMANDE DE CONdamnATION DE PORTE Comprenant : 13.1010 * Dépose-pose d'un panneau int. de porte	1,00		
11.1951	DEPOSE-POSE 1 COMMANDE A DISTANCE	0,25			11.2140	DEPOSE-POSE DE 2 COMMANDES DE CONdamnATION DE PORTES Comprenant : 13.1020 * Dépose-pose de 2 panneaux int. de portes	1,75		
11.1960	DEPOSE-POSE DE 2 SERRURES DE PORTES Comprenant : 11.0820 Réglage fermeture de 2 portes 13.1020 * Dépose-pose 2 panneaux int. de portes SUPPLEMENT :	2,75							
11.1961	DEPOSE-POSE 2 COMMANDES A DISTANCE	0,50							

11		CARROSSERIE PARE-CHOCs AR – PLAQUE DE POLICE AR VOLET DE RESERVOIR			A			11			CARROSSERIE COUVERCLE DE COFFRE			B		
		951	954													
		404	404	Dériv.												
11.3010	DEPOSE-POSE GARDE DE PARE-CHOCs AR Comprenant : 12.4740 Dépose-pose d'un feu AR (Dérivés)	0,25	0,50		11.3310	REGLAGE FERMETURE DE COFFRE AR	0,25									
11.3020	DEPOSE-POSE GARDES DE PARE-CHOCs AR Comprenant : 12.4770 Dépose-pose des feux AR (Dérivé)	0,50	1,00		11.3330	DEPOSE-POSE FERMETURE DE COFFRE AR Comprenant : 11.3310 Réglage fermeture de coffre AR	0,25									
11.3021	SUPPLEMENT : ECHANGE BUTOIRS CAOUTCHOUC	0,25			11.3350	DEPOSE-POSE VERROU DE COFFRE AR Comprenant : 11.3330 * Dépose-pose fermeture de coffre AR	0,50									
11.3170	DEPOSE-POSE DU PARE-CHOCs AR Comprenant : 11.3020 * Dépose-pose gardes de pare-chocs AR 11.3195 * Dépose-pose lame supérieure 11.3196 Dépose-pose lames inférieures	1,25	1,75		11.3410	DEPOSE-POSE COUVERCLE DE COFFRE AR Comprenant : 11.3310 Réglage fermeture de coffre AR SUPPLEMENTS : ECHANGE D'UNE CHARNIERE DE COUVERCLE DE COFFRE ECHANGE DES CHARNIERES DE COUVERCLE DE COFFRE DESHABILLAGE-HABILLAGE DU COUVERCLE	0,75									
11.3195	DEPOSE-POSE LAME SUPERIEURE DE PARE-CHOCs AR Comprenant : 12.4710 Dépose-pose éclairéurs de plaque		0,50		11.3411	ECHANGE D'UNE CHARNIERE DE COUVERCLE DE COFFRE	0,25									
11.3196	DEPOSE-POSE LAMES INFERIEURES DE PARE-CHOCs AR		0,25		11.3412	ECHANGE DES CHARNIERES DE COUVERCLE DE COFFRE	0,50									
11.3200	ECHANGE LAME LATERALE DE PARE-CHOCs ARRIERE Comprenant : 11.3170 * Dépose-pose du pare-chocs AR	1,50			11.3413	DESHABILLAGE-HABILLAGE DU COUVERCLE	1,00									
11.3210	DEPOSE-POSE PLAQUE DE POLICE AR	0,50	0,50		11.3440	ECHANGE DU COUVERCLE DE COFFRE AR Comprenant : 11.3410 * Dépose-pose couvercle AR 11.3413 Déshabillage-habillage du couvercle	1,75									
11.3280	DEPOSE-POSE VOLET DE RESERVOIR		0,50													

11	COQUE INTERVENTIONS SUR COQUE PARTIE CENTRALE	A				COQUE INTERVENTIONS SUR COQUE PARTIE CENTRALE			B		
		951	954	404		951	954	404	951	954	404
		404	Dériv.			404	Dériv.	CLE			
11.6310	ECHANGE D'UN MONTANT CENTRAL Comprenant : 12.5150 Dépose-pose d'un plafonnier 11.0880 Dépose-pose de 2 portes 13.3270 Dépose-pose enjoliveurs jet d'eau 13.5860 Dégarnir-garnir demi-plancher AR 13.6020 Dégarnir-garnir côté de pavillon SUPPLEMENT : COTE GAUCHE	S	7,25 4,25	7,25 4,25		11.6420	ECHANGE LONGERONS EXT. ET INT. Comprenant : 11.6370 Echange d'un longeron ext. 11.6377 Echange traverse sous siège AV SUPPLEMENT : ECHANGE DU DEMI-PLANCHER Comprenant : 13.4860 * Dépose-pose du climatiseur 13.4140 * Dépose-pose de la planche de bord 13.5850 * Dégarnir-garnir plancher AV 13.5870 * Dégarnir-garnir plancher AR	S E S E	19,00 2,50 0,75	19,00 2,50 0,75	
11.6370	ECHANGE D'UN LONGERON EXT. Comprenant : 11.0860 * Dépose-pose de 2 portes 11.5510 * Dépose-pose d'une aile AV 13.7821 Dépose-pose glissières des sièges 13.5880 * Dégarnir-garnir côté de plancher SUPPLEMENTS : COTE GAUCHE	S E	13,00 2,50 0,75	13,00 2,50 0,75		11.6620	ECHANGE DU PAVILLON Comprenant : 12.5150 Dépose-pose d'un plafonnier 11.0880 * Dépose-pose de 4 portes 11.3770 * Dépose-pose du volet AR 11.3410 * Dépose-pose couvercle de coffre 13.3270 Dépose-pose enjoliveurs jet d'eau 13.6040 * Dépose-pose garniture de pavillon SUPPLEMENT : DEPOSE-POSE ENSEMBLE TOIT OUVRANT	S E S E	20,50 11,75 0,75	25,50 14,00 1,00	25,50 13,00 0,75
11.6372		E	0,50	0,50							
11.6374	ECHANGE D'UN MONTANT CENTRAL Comprenant : 12.5150 Dépose-pose d'un plafonnier 13.3270 Dépose-pose enjoliveurs jet d'eau 13.6020 Dégarnir-garnir côté de pavillon ECHANGE TRAVERSE SOUS SIEGES AV ECHANGE DU GUIDE CRIC LATERAL	S	4,00 2,75	4,00 2,75		11.6621			2,50		
11.6377			1,75	1,75							
11.6378				1,75							

11	COQUE OPERATIONS A CHIFFRER AU TEMPS PASSE	A				B			
		999							
		404							
11.9440	DEBOSSELAGE PANNEAU AV								
11.9470	DEBOSSELAGE DU CAPOT								
11.9560	DEBOSSELAGE AILE AV DROITE								
11.9570	DEBOSSELAGE AILE AV GAUCHE								
11.9580	DEBOSSELAGE PORTE AV DROITE								
11.9590	DEBOSSELAGE PORTE AV GAUCHE								
11.9610	DEBOSSELAGE PORTE AR DROITE								
11.9620	DEBOSSELAGE PORTE AR GAUCHE								
11.9630	DEBOSSELAGE AILE AR DROITE								
11.9640	DEBOSSELAGE AILE AR GAUCHE								
11.9790	DEBOSSELAGE DU PAVILLON								
11.9810	DEBOSSELAGE PANNEAU MOBILE DE T.O.								
11.9860	DEBOSSELAGE COUVERCLE DE COFFRE AR								
11.9870	DEBOSSELAGE PANNEAU DE COFFRE AR								
11.9880	DEBOSSELAGE PANNEAU INF. AR								
11.9890	DEBOSSELAGE DU VOLET AR								

11	CARROSSERIE CALANDRE - BAS DE MARCHÉ TOLE DE LIAISON - HAYON	A				B			
		959	404	Ctte					
11.0220	DEPOSE POSE DE LA CALANDRE	0,25							
11.2350	DEPOSE POSE TOLE BAS DE MARCHÉ Comprenant : 13.0710 D.P. 1 protecteur de marche	1,25							
11.2360	DEPOSE POSE TOLES BAS DE MARCHÉ Comprenant : 13.0720 D.P. 2 protecteurs de marches	2,00							
11.2380	DEPOSE POSE TOLE DE LIAISON	1,00							
11.2390	DEPOSE POSE TOLES DE LIAISON	1,75							
11.4170	ECHANGE DU HAYON	0,75							

11		COQUE INTERVENTION SUR COQUE PARTIE ARRIERE		A		11		COQUE ENSEMBLE MECANIQUE		B	
				959				959			
				404				404			
				Ctte				Ctte			
11.6950	ECHANGE "U" AR DE PLATEAU Comprenant : 11.4170 Dépose pose du hayon 12.4750 Dépose pose des feux AR SUPPLEMENT : ECHANGE CORNIERE INF. DE HAYON	T E		4,00 0,75				18,00 2,00	M E		
11.6951				2,00				2,00	T		
11.6955	ECHANGE DE LA TRAVERSE AR AVEC "U" Comprenant : 11.6950 * Echange "U" AR de plateau 11.5050 Dépose pose panier de roue de secours 11.3210 * Dépose pose plaque de police SUPPLEMENTS ECHANGE D'UNE RIDELLE AVEC PASSAGE DE ROUE ECHANGE D'UN PLANCHER LATERAL Comprenant : 11.2350 * Dépose pose tôle de bas de marche COTE GAUCHE	T E		13,50 1,25				1,00 1,00	M M		
11.6956				7,00				19,00	T		
11.6957				15,50				12,00	S		
11.6958				1,50				13,00	E		
Nota - Le déshabillage-habillage des éléments amovibles n'est pas compris dans l'échange de la coque.											

ELECTRICITE

	Pages		Pages
Allumage	1	Eclairage de coffre AR	9
Allume-cigares	11	Eclairage intérieur	9
Alternateur	3	Essuie-vitre	11
Antivol	1	Faisceaux	7
Avertisseurs	9	Feux AR	9
Batterie	5	Fils d'allumage	1
Bobine	1	Jauge	11
Boîte à fusibles	7	Lave-vitre	13
Bougies	1	Opérations à chiffrer au temps passé	13
Câbles de batterie	5	Porte charbon	11
Circuit de charge	1	Préchauffage	5
Clignotants	9	Prise de connexion	7
Climatiseur	13	Projecteurs	7
Commutateurs	7	Régulateur	3
Courroie d'alternateur	3	Tableau de bord	9-11
Démarrreur	5	Thermistance - Thermocontact	11

12	ELECTRICITE ALLUMAGE	A			12	ELECTRICITE BOBINES-BOUGIES ET FILS D'ALLUMAGE ANTIVOL - CIRCUIT DE CHARGE	B		
		951					951	952	
		404					404	404 D	
12.1030	CONTROLE ET REGLAGE DE L'ALLUMAGE Comprenant : 12.1130 • Réglage du point d'allumage 12.1510 • Dépose-pose des bougies	1,50			12.1410	DEPOSE-POSE BOBINE D'ALLUMAGE	0,50		
12.1050	CONTROLE CALAGE PLAQUETTE D'AVANCE	0,50			12.1411	SUPPLEMENT : CONTROLE BOBINE AU BANC	0,50		
12.1070	ANALYSE DE L'ALLUMAGE	1,00			12.1510	DEPOSE-POSE DES BOUGIES Comprenant : 12.1530 • Contrôle faisceau fils d'allumage	0,50		
12.1080	REVISION DE L'ALLUMAGE Comprenant : 12.1510 • Dépose-pose des bougies 12.1180 • Révision de l'allumeur au banc 12.1411 Contrôle bobine au banc	3,00			12.1530	CONTROLE FAISCEAU FILS D'ALLUMAGE	0,50		
12.1110	REGLAGE DE L'ANGLE DE CAME Comprenant : 12.1130 • Réglage du point d'allumage	0,75			12.2110	DEPOSE-POSE INTERRUPTEUR DE CONTACT	0,50	0,50	
12.1130	REGLAGE DU POINT D'ALLUMAGE Comprenant : 12.1110 • Réglage de l'angle de came	0,75			12.2130	DEPOSE-POSE DE L'ANTIVOL	0,50	0,50	
12.1160	DEPOSE-POSE DE L'ALLUMEUR Comprenant : 12.1130 • Réglage du point d'allumage SUPPLEMENTS : 12.1161 DEPOSE-POSE DU RUPTEUR 12.1162 ECHANGE SUPPORT D'ALLUMEUR	1,00			12.2210	CONTROLE DEBIT DYNAMO	0,25	0,25	
					12.2220	CONTROLE DEBIT ALTERNATEUR	0,25	0,25	
					12.2250	CONTROLE CIRCUIT DE CHARGE Comprenant : 12.2220 Contrôle débit alternateur	0,50	0,50	
12.1180	REVISION DE L'ALLUMEUR AU BANC Comprenant : 12.1160 • Dépose-pose de l'allumeur	1,75							

12	ELECTRICITE DYNAMO	A			12	ELECTRICITE ALTERNATEUR	B		
		951	952	404 D			951	952	404 D
12.2320	DEPOSE-POSE DE LA DYNAMO Comprenant : 01.5210 Dépose-pose du filtre à air SUPPLEMENT : DEPOSE-POSE POULIE DE DYNAMO	0,75	1,00		12.2410	DEPOSE-POSE COURROIE D'ALTERNATEUR	0,25	0,25	
12.2322		0,25	0,25		12.2440	DEPOSE-POSE DE L'ALTERNATEUR Comprenant : 12.2410 * Dépose-pose courroie d'alternateur SUPPLEMENT : DEPOSE-POSE POULIE D'ALTERNATEUR	0,75	0,75	
12.2340	ECHANGE DE LA DYNAMO Comprenant : 12.2320 Dépose-pose de la dynamo 12.2322 Dépose-pose poulie de dynamo 12.2250 Contrôle circuit de charge	1,25	1,50		12.2460	ECHANGE DE L'ALTERNATEUR Comprenant : 12.2250 * Contrôle circuit de charge 12.2440 * Dépose-pose de l'alternateur	1,25	1,25	
12.2360	REVISION DE LA DYNAMO Comprenant : 12.2320 Dépose-pose de la dynamo 12.2322 Dépose-pose poulie de dynamo SUPPLEMENT : ECHANGE DES INDUCTEURS	2,75	3,00		12.2470	REVISION DE L'ALTERNATEUR Comprenant : 12.2440 * Dépose-pose de l'alternateur 12.2441 Dépose-pose poulie d'alternateur	3,00	3,00	
12.2361		0,50	0,50		12.2520	DEPOSE-POSE DU REGULATEUR	0,25	0,25	
					12.2540	ECHANGE DU REGULATEUR Comprenant : 12.2250 * Contrôle circuit de charge 12.2520 Dépose-pose du régulateur	0,75	0,75	

12	ELECTRICITE BATTERIE ET CABLES DEMARREUR	A			12	ELECTRICITE PRECHAUFFAGE	B		
		951	952				952		
		404	404 D				404 D		
12.2610	CONTROLE DE LA BATTERIE	0,25	0,25		12.3010	DEPOSE-POSE CABLE DE CONNEXION DE PRECHAUFFAGE	0,25		
12.2640	DEPOSE-POSE DE LA BATTERIE Comprenant : 12.2610 Contrôle de la batterie SUPPLEMENT :	0,25	0,25		12.3030	CONTROLE BOUGIES DE PRECHAUFFAGE Comprenant : 12.3010 Dépose-pose câble de connexion SUPPLEMENTS :	0,75		
12.2641	DEPOSE-POSE DU BAC SUPPORT	0,25	0,25		12.3031	ECHANGE BOUGIE DE PRECHAUFFAGE	0,25		
12.2660	DEPOSE-POSE CABLE MASSE DE BATTERIE	0,25	0,25		12.3032	ECHANGE BOUGIES DE PRECHAUFFAGE	0,50		
12.2670	DEPOSE-POSE CABLE DE LIAISON BATTERIE DEMARREUR	0,25	0,25		12.3040	DEPOSE-POSE BOUGIES DE PRECHAUFFAGE Comprenant : 12.3030 * Contrôle des bougies	1,25		
12.2810	DEPOSE-POSE TOLE MAINTIEN DEMARREUR	0,25	0,25		12.3110	DEPOSE-POSE RESISTANCE PRECHAUFFAGE	0,75		
12.2830	DEPOSE-POSE CONTACTEUR A SOLENOIDE DE DEMARREUR Comprenant : 12.2860 * Dépose-pose du démarreur	1,50	1,75		12.3170	DEPOSE-POSE CONTACTEUR PRECHAUFFAGE	0,75		
12.2850	DEPOSE-POSE LANCEUR DE DEMARREUR Comprenant : 12.2830 * Dépose-pose contacteur à solénoïde	1,75	2,00						
12.2860	DEPOSE-POSE DU DEMARREUR Comprenant : 12.2640 * Dépose-pose de la batterie 12.2641 Dépose-pose du bac support 12.2660 Dépose-pose câble masse de batterie 12.2810 Contrôle tôle maintien de démarreur	1,00	1,25						
12.2880	REVISION DU DEMARREUR Comprenant : 12.2850 * Contrôle lanceur de démarreur SUPPLEMENT :	2,75	3,00						
12.2881	DEPOSE-POSE DES INDUCTEURS	0,50	0,50						

12	ELECTRICITE FAISCEAUX PRISES DE CONNEXION – BOITE A FUSIBLES	A			12	ELECTRICITE COMMUTATEURS PROJECTEURS	B		
		951	952				951		
		404	404 D				404		
12.3630	ECHANGE FAISCEAU PRINCIPAL	2,00	3,50		12.4210	DEPOSE-POSE COMMUTATEUR D'ECLAIRAGE	0,75		
12.3670	ECHANGE FAISCEAU PLANCHE DE BORD	4,75	4,75		12.4230	DEPOSE-POSE COMMUTATEUR INDICATEUR DE DIRECTION Comprenant : 07.3310 * Dépose-poss du volant de direction	1,00		
12.3690	ECHANGE FAISCEAU COMBINE	3,50	3,50						
12.3730	ECHANGE FAISCEAU MOTEUR	2,00	2,00		12.4310	REGLAGE DES PROJECTEURS	0,25		
12.3770	ECHANGE FAISCEAU PROJECTEURS	3,00	3,00		12.4360	DEPOSE-POSE D'UN BLOC OPTIQUE Comprenant : 12.4310 Réglage des projecteurs	0,50		
12.3880	ECHANGE FAISCEAU FEUX AR	4,50	4,50						
12.3890	ECHANGE FAISCEAU COFFRE AR	1,25	1,25		12.4370	DEPOSE-POSE DE 2 BLOCS OPTIQUES Comprenant : 12.4310 Réglage des projecteurs	0,75		
12.4060	ECHANGE D'UNE PRISE DE CONNEXION	0,50	0,50						
12.4110	DEPOSE-POSE PLAQUE A BORNES	0,25	0,25		12.4410	DEPOSE-POSE D'UN PROJECTEUR Comprenant : 12.4370 * Dépose-pose de 2 blocs-optiques	1,00		
12.4130	DEPOSE-POSE PLAQUE A BORNES FUSIBLES	0,75	0,75						
12.4150	DEPOSE-POSE BOITE A FUSIBLES	0,75	0,75		12.4420	DEPOSE-POSE DE 2 PROJECTEURS	1,50		

12	ELECTRICITE FEUX AR – CLIGNOTANTS ECLAIRAGE INTERIEUR	A			12	ELECTRICITE ECLAIRAGE DE COFFRE AR AVERTISSEURS – TABLEAU DE BORD	B		
		951					951		
		404					404		
12.4710	DEPOSE-POSE ECLAIREURS DE PLAQUE	0,25			12.5410	DEPOSE-POSE RUPTEUR ECLAIRAGE DE COFFRE AR	0,25		
12.4740	DEPOSE-POSE D'UN FEU AR	0,50			12.5430	DEPOSE-POSE SUPPORT DE LAMPE D'ECLAIRAGE	0,25		
12.4750	DEPOSE-POSE DES FEUX AR	0,75			12.5530	REGLAGE D'UN AVERTISSEUR	0,25		
12.4830	DEPOSE-POSE CENTRALE CLIGNOTEMENT	0,50			12.5540	REGLAGE DES AVERTISSEURS	0,25		
12.4840	DEPOSE-POSE D'UN CLIGNOTANT AV	0,50			12.5560	DEPOSE-POSE D'UN AVERTISSEUR Comprenant : 12.5530 Réglage d'un avertisseur	0,25		
12.4850	DEPOSE-POSE DES CLIGNOTANTS AV	0,75			12.5570	DEPOSE-POSE DES AVERTISSEURS Comprenant : 12.5540 Réglage des avertisseurs	0,50		
12.5120	DEPOSE-POSE D'UN INTERRUPTEUR DE PLAFONNIER	0,25			12.6310	ECHANGE LAMPES TABLEAU DE BORD Comprenant : 12.6370 * Dépose-pose du combiné	0,50		
12.5150	DEPOSE-POSE D'UN PLAFONNIER	0,50			12.6340	DEPOSE-POSE DU RHEOSTAT D'ECLAIRAGE Comprenant : 12.6370 * Dépose-pose du combiné	0,50		
12.5190	DEPOSE-POSE DES PLAFONNIERS	0,75			12.6370	DEPOSE-POSE DU COMBINE Comprenant : 12.6310 Dépose-pose lampes tableau de bord 12.6340 Dépose-pose rhéostat d'éclairage	1,00		

12	ELECTRICITE TABLEAU DE BORD (suite) ALLUME CIGARES — JAUGE THERMISTANCE — THERMOCONTACT	A				12	ELECTRICITE ESSUIE-VITRE	B		
		951	958	959				951		
		404	404 Break	404 CTE				404		
12.6390	ECHANGE CIRCUIT IMPRIME DE COMBINE Comprenant : 12.6530 * Dépose-pose appareils de bord 12.6370 Dépose-pose du combiné	2,00	2,00	2,00		12.7510	DEPOSE-POSE INTERRUPTEUR E.V.	0,50		
12.6530	DEPOSE-POSE D'UN APPAREIL DE BORD (Compteur, montre, voltmètre, récepteur de jauge) Comprenant : 12.6370 * Dépose-pose du combiné SUPPLEMENT : 12.6610 ECHANGE TRANSMISSION DE COMPTEUR	1,25	1,25	1,25		12.7570	DEPOSE-POSE BIELLE LIAISON MOTEUR	0,50		
12.6610	ECHANGE TRANSMISSION DE COMPTEUR Comprenant : 12.6370 * Dépose-pose du combiné	1,00	1,00	1,00		12.7580	DEPOSE-POSE BIELLE DE LIAISON E.V.	0,75		
12.6750	DEPOSE-POSE ALLUME CIGARES	0,50	0,50	0,50		12.7620	DEPOSE-POSE TIMONERIE COMPLETE E.V. Comprenant : 12.7650 * Dépose-pose des coussinets E.V. 12.7720 Dépose-pose palier moteur E.V.	3,00		
12.6810	DEPOSE-POSE PUIITS DE JAUGE DE RESERVOIR Comprenant : 01.7710 * Echange joint de puits de jauge de réservoir 01.7760 * Dépose-pose réservoir à combustible (CTe)	0,50	1,00	1,75		12.7640	DEPOSE-POSE D'UN COUSSINET E.V. Comprenant : 12.7570 Dépose-pose bielle liaison moteur SUPPLEMENT : DEPOSE-POSE BIELLE DE LIAISON E.V.	1,25		
12.6910	DEPOSE-POSE DE LA THERMISTANCE DE TEMPERATURE D'EAU	0,25	0,25	0,25		12.7641	DEPOSE-POSE BIELLE DE LIAISON E.V.	0,50		
12.6930	DEPOSE-POSE THERMOCONTACT DE VENTILATEUR	0,25	0,25	0,25		12.7650	DEPOSE-POSE DES COUSSINETS E.V. Comprenant : 12.7570 Dépose-pose bielle liaison moteur 12.7580 Dépose-pose bielle de liaison E.V.	2,50		
12.6960	DEPOSE-POSE PORTE CHARBON DE VENTILATEUR AVEC FIL	0,25	0,25	0,25		12.7720	DEPOSE-POSE PALIER MOTEUR E.V. Comprenant : 12.7570 Dépose-pose bielle liaison moteur 12.7740 Dépose-pose moteur E.V.	1,50		
						12.7740	DEPOSE-POSE MOTEUR E.V. AV Comprenant : 11.0510 * Dépose-pose tôle d'aivent	0,75		

12	ELECTRICITE LAVE-VITRE - CLIMATISEUR	A			12	ELECTRICITE OPERATIONS A CHIFFRER AU TEMPS PASSE	B		
		951	404				999	404	
12.7810	DEPOSE-POSE GICLEURS LAVE-VITRE	0,25			12.8810	CONTROLE DE L'ECLAIRAGE			
12.7811	SUPPLEMENT : ECHANGE TUBES DE REFOULEMENT	0,25			12.8830	CONTROLE DES CIRCUITS ELECTRIQUES			
12.7850	ECHANGE TUBES D'ALIMENTATION	0,25			12.8860	REPARATION D'UN FAISCEAU			
12.7910	DEPOSE-POSE RESERVOIR LAVE-VITRE	0,25							
12.7940	DEPOSE-POSE POMPE DE LAVE-VITRE Comprenant : 12.7850 Echange tube d'alimentation 12.7510 Dépose-pose interrupteur E.V.	0,50							
12.8230	DEPOSE-POSE RHEOSTAT DE CLIMATISEUR Comprenant : 13.4660 * Dépose-pose levier de commande climatiseur	1,00							
12.8260	DEPOSE-POSE MOTEUR DE CLIMATISEUR Comprenant : 13.5070 * Dépose-pose boîtier sup. climatiseur	1,25							



STUDENT NAME
DATE

Page No.

1	1. The first part of the book is devoted to a description of the various types of rocks which occur in the Indian subcontinent.	100
2	2. The second part of the book is devoted to a description of the various types of minerals which occur in the Indian subcontinent.	100
3	3. The third part of the book is devoted to a description of the various types of fossils which occur in the Indian subcontinent.	100
4	4. The fourth part of the book is devoted to a description of the various types of geological structures which occur in the Indian subcontinent.	100
5	5. The fifth part of the book is devoted to a description of the various types of geological phenomena which occur in the Indian subcontinent.	100
6	6. The sixth part of the book is devoted to a description of the various types of geological resources which occur in the Indian subcontinent.	100
7	7. The seventh part of the book is devoted to a description of the various types of geological problems which occur in the Indian subcontinent.	100
8	8. The eighth part of the book is devoted to a description of the various types of geological theories which occur in the Indian subcontinent.	100
9	9. The ninth part of the book is devoted to a description of the various types of geological maps which occur in the Indian subcontinent.	100
10	10. The tenth part of the book is devoted to a description of the various types of geological models which occur in the Indian subcontinent.	100



STUDENT NAME
DATE

Page No.

1	1. The first part of the book is devoted to a description of the various types of rocks which occur in the Indian subcontinent.	100
2	2. The second part of the book is devoted to a description of the various types of minerals which occur in the Indian subcontinent.	100
3	3. The third part of the book is devoted to a description of the various types of fossils which occur in the Indian subcontinent.	100
4	4. The fourth part of the book is devoted to a description of the various types of geological structures which occur in the Indian subcontinent.	100
5	5. The fifth part of the book is devoted to a description of the various types of geological phenomena which occur in the Indian subcontinent.	100
6	6. The sixth part of the book is devoted to a description of the various types of geological resources which occur in the Indian subcontinent.	100
7	7. The seventh part of the book is devoted to a description of the various types of geological problems which occur in the Indian subcontinent.	100
8	8. The eighth part of the book is devoted to a description of the various types of geological theories which occur in the Indian subcontinent.	100
9	9. The ninth part of the book is devoted to a description of the various types of geological maps which occur in the Indian subcontinent.	100
10	10. The tenth part of the book is devoted to a description of the various types of geological models which occur in the Indian subcontinent.	100

SOMMAIRE

SELLERIE

Accoudoirs :	Pages		
Aération	1	Joint de portes	1
Banquette AR	13	Joint de portes sur caisse	1
Banquette AV	23-25	Joint de vitres	5
Bas de marches	22	Joint de volet AR	7
Climatiseur :	1	Lève-vitres	3
- Climatiseur	11	Opérations à chiffrer au temps passé	25
- Commandes	11	Panneaux intérieurs	1
Coulisses des vitres	3	Planche de bord	11
Enjoliveurs :		Plancher de charge	15
- Partie avant	9	Plancher stratifié	15
- Partie centrale	9	Raccords de chauffage	13
- Partie arrière	9	Rideau de séparation de cabine	16
Garnitures	19	Sièges AV	19-21
Garnitures de coffre	15	Sièges milieu	23
Garnitures de pavillon	15	Toile de capote	16
Garnitures de plancher	13-14-15	Tuyaux de chauffage	13
Joint de coffre	7	Vide-poches	11
		Vitres	7
		Vitres de portes	5

13	SELLERIE JOINTS DE PORTES BAS DE MARCHE	A		
		951		
13.0210	ECHANGE JOINT D'UNE PORTE	0,75		
13.0220	ECHANGE JOINTS DE 2 PORTES	1,25		
13.0230	ECHANGE JOINTS DE 3 PORTES	1,75		
13.0240	ECHANGE JOINTS DE 4 PORTES	2,25		
13.0350	DEPOSE-POSE D'UN JOINT DE PORTE SUR CAISSE Comprenant : 13.6020 Dégarnir-garnir côté de pavillon	2,00		
13.0360	DEPOSE-POSE DE 2 JOINTS DE PORTES SUR CAISSE Comprenant : 13.6020 Dégarnir-garnir côtés de pavillon	3,50		
13.0710	DEPOSE-POSE 1 PROTECTEUR DE MARCHE	0,25		
13.0720	DEPOSE-POSE 2 PROTECTEURS DE MARCHES	0,50		
13.0730	DEPOSE-POSE 3 PROTECTEURS DE MARCHES	0,75		
13.0740	DEPOSE-POSE 4 PROTECTEURS DE MARCHES	1,00		

13	SELLERIE ACCOUDOIRS DE PORTES PANNEAUX INTERIEURS DE PORTES	B		
		951		
13.0810	DEPOSE-POSE D'UN ACCOUDOIR DE PORTE	0,25		
13.0820	DEPOSE-POSE 2 ACCOUDOIRS DE PORTES	0,50		
13.0830	DEPOSE-POSE 3 ACCOUDOIRS DE PORTES	0,75		
13.0840	DEPOSE-POSE 4 ACCOUDOIRS DE PORTES	1,00		
13.1010	DEPOSE-POSE D'UN PANNEAU INT. DE PORTE Comprenant : 13.0810 Dépose-pose d'un accoudoir	0,75		
13.1020	DEPOSE-POSE DE 2 PANNEAUX INT. DE PORTES Comprenant : 13.0820 Dépose-pose de 2 accoudoirs	1,25		
13.1030	DEPOSE-POSE DE 3 PANNEAUX INT. DE PORTES Comprenant : 13.0830 Dépose-pose de 3 accoudoirs	1,75		
13.1040	DEPOSE-POSE DE 4 PANNEAUX INT. DE PORTES Comprenant : 13.0840 Dépose-pose 4 accoudoirs	2,25		

13	SELLERIE LEVE-VITRES	A			13	SELLERIE COULISSES DE VITRES	B		
		951					951		
		404					404		
13.1140	DEPOSE-POSE D'UN LEVE-VITRE Comprenant : 12.1010 * Dépose-pose d'un panneau int. SUPPLEMENT :	1,25			13.1350	ECHANGE COULISSES D'UNE VITRE AV Comprenant : 13.1880 Dépose-pose d'une vitre coulissante	1,75		
13.1141	CHAUSSAGE D'UNE VITRE COULISSANTE	0,50			13.1360	ECHANGE COULISSES DES VITRES AV Comprenant : 13.1890 Dépose-pose 2 vitres coulissantes	3,25		
13.1150	DEPOSE-POSE DE 2 LEVE-VITRES Comprenant : 13.1020 * Dépose-pose de 2 panneaux int. SUPPLEMENT :	2,25			13.1370	ECHANGE COULISSES D'UNE VITRE AR Comprenant : 13.1910 Dépose-pose d'une vitre coulissante	1,75		
13.1151	CHAUSSAGE DE 2 VITRES COULISSANTES	1,00			13.1380	ECHANGE COULISSES DES VITRES AR Comprenant : 13.1910 Dépose-pose des vitres coulissantes	3,25		
13.1160	DEPOSE-POSE DE 3 LEVE-VITRES Comprenant : 13.1030 * Dépose-pose de 3 panneaux int. SUPPLEMENT :	3,25							
13.1161	CHAUSSAGE DE 3 VITRES COULISSANTES	1,50							
13.1170	DEPOSE-POSE DE 4 LEVE-VITRES Comprenant : 13.1040 * Dépose-pose de 4 panneaux int. SUPPLEMENT :	4,25							
13.1171	CHAUSSAGE DE 4 VITRES COULISSANTES	2,00							

13	SELLERIE JOINTS DE VITRES	A			13	SELLERIE JOINTS DE VITRES (Suite) VITRES DE PORTES	B		
		951	404				951	404	
13.1550	DEPOSE-POSE D'UN ENJOLIVEUR JOINT INT. DE VITRE DE PORTE Comprenant : 13.1010 * Dépose-pose d'un panneau intérieur	0,75			13.1640	DEPOSE-POSE DE 4 ENJOLIVEURS JOINTS EXT. DE VITRES DE PORTES Comprenant : 13.1870 * Dépose-pose de 4 vitres	5,00		
13.1560	DEPOSE-POSE DE 2 ENJOLIVEURS JOINTS INT. DE VITRES DE PORTES Comprenant : 13.1020 * Dépose-pose de 2 panneaux int.	1,25			13.1860	DEPOSE-POSE D'UNE VITRE COULISSANTE DE PORTE Comprenant : 13.1550 Dépose-pose d'un enjolveur joint	1,25		
13.1570	DEPOSE-POSE DE 3 ENJOLIVEURS JOINTS INT. DE VITRES DE PORTES Comprenant : 13.1030 * Dépose-pose de 3 panneaux intérieurs	1,75			13.1870	DEPOSE-POSE DE 2 VITRES COULISSANTES DE PORTES Comprenant : 13.1560 Dépose-pose d'un enjolveur joint	2,50		
13.1580	DEPOSE-POSE DE 4 ENJOLIVEURS Comprenant : 13.1040 * Dépose-pose de 4 panneaux intérieurs	2,75			13.1880	ECHANGE VITRE COULISSANTE DE PORTE AV Comprenant : 13.1860 * Dépose-pose d'une vitre 13.1141 Chaussage d'une vitre	1,75		
13.1610	DEPOSE-POSE D'UN ENJOLIVEUR JOINT EXT. DE VITRE DE PORTE Comprenant : 13.1860 * Dépose-pose d'une vitre	1,50			13.1890	ECHANGE VITRES COULISSANTES DE PORTES AV Comprenant : 13.1870 * Dépose-pose de 2 vitres 13.1151 Chaussage de 2 vitres	3,25		
13.1620	DEPOSE-POSE DE 2 ENJOLIVEURS JOINTS EXT. DE VITRES DE PORTES Comprenant : 13.1870 * Dépose-pose de 2 vitres	2,75			13.1930	ECHANGE VITRE COULISSANTE DE PORTE AR Comprenant : 13.1860 * Dépose-pose d'une vitre 13.1141 Chaussage d'une vitre	1,75		
13.1630	DEPOSE-POSE DE 3 ENJOLIVEURS JOINTS EXT. DE VITRES DE PORTES Comprenant : 13.1870 * Dépose-pose de 3 vitres	4,00			13.1940	ECHANGE VITRES COULISSANTES DE PORTES AR Comprenant : 13.1870 * Dépose-pose de 2 vitres 13.1151 Chaussage de 2 vitres	3,25		

13	SELLERIE JOINT DE COFFRE JOINTS DE VOLET	A			13	SELLERIE VITRES	B		
		951	954				951	954	
		404	404	Dériv.			404	404	Dériv.
13.2310	DEPOSE-POSE DU JOINT DE COFFRE Comprenant : 11.3310 Réglage fermeture de coffre	0,50			13.2710	ECHANGE VITRE DE PARE-BRISE Comprenant : 13.3170 Dépose-pose enjoliveurs pare-brise 13.4010 Dépose-pose bandeau supérieur SUPPLEMENT : NETTOYAGE DE L'INTERIEUR	2,50	2,50	
13.2430	DEPOSE-POSE JOINT INT. DE VOLET Comprenant : 11.3610 Réglage fermeture de volet	0,75			13.2740	DEPOSE-POSE VITRE DE CUSTODE Comprenant : 13.6510 * Dépose-pose garniture de custode 13.6020 Dégarnir-garnir côté de pavillon	0,25	0,25	1,50
13.2470	DEPOSE-POSE JOINT VOLET SUR CAISSE Comprenant : 11.3610 Réglage fermeture de volet	0,75			13.2750	DEPOSE-POSE VITRES DE CUSTODES Comprenant : 13.6520 * Dépose-pose garnitures de custodes 13.6020 Dégarnir-garnir côtés de pavillon		2,75	
13.2480	DEPOSE-POSE JOINT VITRE DE VOLET Comprenant : 13.2830 Dépose-pose vitre de volet	1,25			13.2820	DEPOSE-POSE VITRE DE LUNETTE Comprenant : 13.3830 Dépose-pose enjoliveurs de lunette	2,00		
					13.3830	DEPOSE-POSE VITRE DE VOLET		1,25	

13	SELLERIE ENJOLIVEURS PARTIE AV – PARTIE CENTRALE	A			13	SELLERIE ENJOLIVEURS PARTIE CENTRALE – PARTIE AR	B		
		951	404				951	954	
			404				404	404	
13.308.0	DEPOSE-POSE ENJOLIVEUR DE CAPOT	0,25			13.3380	DEPOSE-POSE ENJOLIVEURS DE 3 PORTES	0,50	0,50	
13.3110	DEPOSE-POSE ENJOLIVEUR AILE AV	0,25			13.3390	DEPOSE-POSE ENJOLIVEURS DE 4 PORTES	0,50	0,50	
13.3130	DEPOSE-POSE ENJOLIVEURS AILES AV	0,25			13.3460	DEPOSE-POSE ENJOLIVEUR DE BAS DE MARCHÉ	0,25	0,25	
13.3170	DEPOSE-POSE ENJOLIVEURS PARE-BRISE	0,75			13.3470	DEPOSE-POSE ENJOLIVEURS DE BAS DE MARCHES	0,25	0,50	
13.3260	DEPOSE-POSE ENJOLIVEUR JET D'EAU	0,25			13.3610	DEPOSE-POSE ENJOLIVEUR D'AILE AR	0,25	0,25	
13.3270	DEPOSE-POSE ENJOLIVEUR JETS D'EAU	0,50			13.3620	DEPOSE-POSE ENJOLIVEURS D'AILES AR	0,25	0,25	
13.3290	DEPOSE-POSE DES ENJOLIVEURS D'UN ENCADREMENT DE VITRE DE PORTE	0,25			13.3830	DEPOSE-POSE ENJOLIVEUR DE VITRE DE LUNETTE	0,50		
13.3310	DEPOSE-POSE DES ENJOLIVEURS DE 2 ENCADREMENTS DE VITRES DE PORTES	0,25							
13.3330	DEPOSE-POSE DES ENJOLIVEURS DE 3 ENCADREMENTS DE VITRES DE PORTES	0,50							
13.3340	DEPOSE-POSE DES ENJOLIVEURS DE 4 ENCADREMENTS DE VITRES DE PORTES	0,50							
13.3350	DEPOSE-POSE ENJOLIVEUR D'UNE PORTE	0,25							
13.3370	DEPOSE-POSE ENJOLIVEURS DE 2 PORTES	0,25							

13	SELLERIE PLANCHE DE BORD	A			13	SELLERIE CLIMATISEUR	B		
		951	404				951	404	
13.4140	DEPOSE-POSE DE LA PLANCHE DE BORD Comprenant : 12.6370 * Dépose-pose du combiné 12.7510 * Dépose-pose interrupteur A.V. 13.4730 * Dépose-pose commandes climatiseur 13.6120 Dégarnir-garnir montants de baie 12.6340 * Dépose-pose rhéostat d'éclairage SUPPLÉMENTS : 13.4141 DESHABILLAGE-HABILLAGE PLANCHE DE BORD 13.4146 DEPOSE-POSE CONDUITS D'AERATION 13.4220 DEPOSE-POSE DU VIDE POCHE 13.4260 DEPOSE-POSE COUVERCLE VIDE POCHE 13.4270 DEPOSE-POSE VERROU VIDE POCHE	3,50			13.4560	DEPOSE-POSE COMMANDE REPARATION D'AIR DE CLIMATISEUR	0,50		
					13.4620	DEPOSE-POSE COMMANDE DE ROBINET DE CLIMATISEUR	0,50		
					13.4830	DEPOSE-POSE FACADE DE CLIMATISEUR	0,75		
		1,50			13.4860	DEPOSE-POSE DU CLIMATISEUR Comprenant : 13.4560 Dépose-pose commande de repartition 13.4620 Dépose-pose commande de robinet	1,75		
		1,50			13.4870	DEPOSE-POSE RADIATEUR CLIMATISEUR	1,25		
		0,50				SUPPLEMENT :			
		0,25			13.4872	DEPOSE-POSE DU ROBINET	0,25		
		0,25			13.4940	ECHANGE BOITIER DE CLIMATISEUR Comprenant : 13.4860 * Dépose-pose du climatiseur 13.4870 Dépose-pose du radiateur 13.4830 Dépose-pose de la façade	2,00		

13	SELLERIE ROBINET ET RACCORDS DE CHAUFFAGE AERATION	A		
		951		
		404		
13.5110	DEPOSE-POSE ROBINET DE CHAUFFAGE SUPPLEMENT :	0,75		
13.5111	DEPOSE-POSE COMMANDE DE ROBINET	0,25		
13.5120	REVISION DU ROBINET DE CHAUFFAGE Comprenant : 13.5110 Dépose-pose robinet de chauffage	1,00		
13.5150	DEPOSE-POSE RACCORDS EVACUATION EAU	1,25		
13.5220	DEPOSE-POSE TUYAU DE RETOUR CHAUFFAGE	0,25		
13.5510	DEPOSE-POSE D'UN DIFFUSEUR D'AIR	0,25		
13.5520	DEPOSE-POSE DES DIFFUSEURS D'AIR	0,50		

13	SELLERIE GARNITURES DE PLANCHER	B				
		951	956	957	958	
		404	404 FLE	404 CLE	404 Break	
13.5840	DEGARNIR-GARNIR DEMI-PLANCHER AV Comprenant : 13.7810 Dépose-pose d'un siège AV	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
13.5850	DEGARNIR-GARNIR PLANCHER AV Comprenant : 13.7820 Dépose-pose des sièges AV	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
13.5860	DEGARNIR-GARNIR DEMI-PLANCHER AR Comprenant : 13.7810 Dépose-pose d'un siège AV 13.9170 * Dépose-pose banquettes AR 13.8650 * Dépose-pose d'un siège milieu 13.6430 Dépose-pose garniture de montant central	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
13.5870	DEGARNIR-GARNIR PLANCHER AR Comprenant : 13.7820 Dépose-pose des sièges AV 13.8650 * Dépose-pose des sièges milieu 13.9170 * Dépose-pose banquette AR 13.6440 Dépose-pose garniture de montants centraux	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
13.5880	DEGARNIR-GARNIR COTE DE PLANCHER Comprenant : 13.5840 * Dégarnir-garnir demi-plancher AV 13.5860 * Dégarnir-garnir demi-plancher AR	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
13.5890	DEGARNIR-GARNIR LE PLANCHER Comprenant : 13.5850 * Dégarnir-garnir plancher AV 13.5870 * Dégarnir-garnir plancher AR 13.5920 * Dégarnir-garnir plancher de charge	5,50	6,50	6,50	6,50	6,50

13		SELLERIE GARNITURES DE PLANCHER		A				13		SELLERIE GARNITURE DE PAVILLON		B			
				951 404	956 404 FLE	957 404 CLE	958 404 Break					951 404	954 404 Dériv.	959 404 Ctte	
13.5920	DEGARNIR-GARNIR PLANCHER DE CHARGE Comprenant : 13.9170 * Dépose-pose banquette AR 13.5922 Dépose-pose du plancher stratifié		0,25	0,75	1,50	13.6010	DEGARNIR-GARNIR PARTIE AV PAVILLON Comprenant : 13.2710 * Dépose-pose vitre de pare-brise 13.6120 Dégarnir-garnir montants de baie 12.5150 Dépose-pose d'un plafonnier	4,50	4,50	4,00					
13.5922	DEPOSE POSE DU PLANCHER STRATIFIE		0,75	0,75	0,75	13.6020	DEGARNIR-GARNIR COTE DE PAVILLON Comprenant : 13.6130 Dégarnir-garnir montant central	2,25	2,00						
13.5950	DEGARNIR-GARNIR MOITIE DE COFFRE	1,25				13.6030	DEGARNIR-GARNIR PARTIE AR DE PAVILLON Comprenant : 13.2820 * Dépose-pose vitre de lunette 13.2740 Dépose-pose vitre de custode 13.2470 Dépose-pose joint de volet sur calise 12.5150 Dépose-pose d'un plafonnier	5,00	6,75						
13.5960	DEGARNIR-GARNIR COFFRE AR	2,50				13.6040	DEPOSE-POSE GARNITURE DE PAVILLON Comprenant : 13.6010 * Dégarnir-garnir partie AV de pavillon 13.6030 * Dégarnir-garnir partie AR de pavillon 13.6140 Dégarnir-garnir montants centraux 13.6950 * Dépose pose 2 rideaux de séparation SUPPLEMENT : DEPOSE POSE CADRE DE TOIT OUVRANT	10,00	12,50	5,00					
						13.6041		1,50							

13	SELLERIE GARNITURES DIVERSES	A					13	SELLERIE SIEGES AVANT	B		
		951	956	957	958	951			956	957	958
		404	404 FLE	404 CLE	404 Break	404			404	404	404
13.6110	DEGARNIR-GARNIR MONTANT DE BAIE	0,50	0,50	0,50	0,50	13.7810	DEPOSE-POSE D'UN SIEGE AV SUPPLEMENTS :	0,25			
13.6120	DEGARNIR-GARNIR MONTANTS DE BAIE	1,00	1,00	1,00	1,00	13.7811 13.7813	DEPOSE-POSE GLISSIERES D'UN SIEGE REVISION ARTICULATION D'UN DOSSIER	0,25 0,75			
13.6130	DEGARNIR-GARNIR MONTANT CENTRAL	0,25	0,25	0,25	0,25	13.7820	DEPOSE-POSE DES SIEGES AV SUPPLEMENTS :	0,50			
13.6140	DEGARNIR-GARNIR MONTANTS CENTRAUX	0,50	0,50	0,50	0,50	13.7821 13.7823	DEPOSE-POSE GLISSIERES DES SIEGES REVISION ARTICULATION DES DOSSIERS	0,25 1,50			
13.6510	DEPOSE-POSE GARNITURE DE CUSTODE Comprenant : 13.6760 Dépose-pose garnitures de passage de roue AR 13.2740 * Dépose-pose vitre de custode 13.9170 * Dépose-pose banquette AR	2,25	2,25	1,75	2,25	13.8010	DEPOSE-POSE COIFFE DOSSIER SIEGE AV Comprenant : 13.7810 Dépose-pose d'un siège AV SUPPLEMENT : DEGARNIR-GARNIR UN DOSSIER	1,25 0,75			
13.6520	DEPOSE-POSE GARNITURES DE CUSTODES Comprenant : 13.6770 Dépose-pose garnitures de passages de roues 13.2750 * Dépose-pose vitres de custodes 13.9170 * Dépose-pose banquette AR	4,25	4,25	3,25	4,25	13.8020	DEPOSE-POSE COIFFES DES DOSSIERS DE SIEGES AV Comprenant : 13.7820 Dépose-pose des sièges AV SUPPLEMENT : DEGARNIR-GARNIR LES DOSSIERS	2,50 1,50			
13.6760	DEPOSE-POSE GARNITURE DE PASSAGE DE ROUE AR	0,50	0,50		0,50	13.8030	DEPOSE-POSE COIFFE ASSISE SIEGE AV Comprenant : 13.7810 Dépose-pose d'un siège AV SUPPLEMENT : DEGARNIR-GARNIR UNE ASSISE	1,25 0,75			
13.6770	DEPOSE-POSE GARNITURES DE PASSAGES DE ROUES AR	1,00	1,00		1,00	13.8031 13.8040	DEPOSE-POSE COIFFES DES ASSISES DES SIEGES AV Comprenant : 13.7820 Dépose-pose des sièges AV SUPPLEMENT : DEGARNIR-GARNIR LES ASSISES	2,25 1,50			

13	SELLERIE SIEGES AVANT	A			13	SELLERIE SIEGES AVANT	B		
		951					951		
		404					404		
13.8050	DEPOSE-POSE COIFFES D'UN SIEGE AV Comprenant : 13.8010 * Dépose-pose coiffe dossier siège AV 13.8030 * Dépose-pose coiffe assise siège AV	2,25			13.8330	DEPOSE-POSE ARMATURE D'UN SIEGE AV Comprenant : 13.8050 * Dépose-pose coiffes d'un siège AV 13.8011 Dégarnir-garnir un dossier 13.8031 Dégarnir-garnir une assise	3,75		
13.8060	DEPOSE-POSE COIFFES DES SIEGES AV Comprenant : 13.8020 * Dépose-pose coiffes dossiers des sièges AV 13.8040 * Dépose-pose coiffes assises des sièges AV	4,50			13.8340	DEPOSE-POSE ARMATURES DES SIEGES AV Comprenant : 13.8060 * Dépose-pose coiffes des sièges AV 13.8021 Dégarnir-garnir les dossiers 13.8041 Dégarnir-garnir les assises	7,25		
13.8280	DEPOSE-POSE ARMATURE D'UN DOSSIER DE SIEGE AV Comprenant : 13.8010 * Dépose-pose coiffe dossier siège AV 13.8011 Dégarnir-garnir un dossier	2,50							
13.8290	DEPOSE-POSE ARMATURES DES DOSSIERS DES SIEGES AV Comprenant : 13.8020 * Dépose-pose coiffes dossiers des sièges AV 13.8021 Dégarnir-garnir les dossiers	5,00							
13.8310	DEPOSE-POSE ARMATURE D'UNE ASSISE DE SIEGE AV Comprenant : 13.8030 * Dépose-pose coiffe assise siège AV 13.8031 Dégarnir-garnir une assise	2,50							
13.8320	DEPOSE-POSE ARMATURES DES ASSISES DES SIEGES AV Comprenant : 13.8040 * Dépose-pose coiffes assises des sièges AV 13.8041 Dégarnir-garnir les assises	4,75							

13	SELLERIE SIEGES MILIEU	A			13	SELLERIE SIEGES MILIEU BANQUETTE	B		
		956	404	FLE			956	404	FLE
13.8630	DEPOSE-POSE COMMANDES VERROUILLAGE	0,25			13.8780	DEPOSE-POSE MATELASSURE D'ASSISE D'UN SIEGE MILIEU Comprenant : 13.8740 * Dépose-pose coiffe d'assise			
13.8650	DEPOSE-POSE D'UN SIEGE MILIEU	0,25			13.8790	DEPOSE-POSE MATELASSURES D'ASSISE DES SIEGES MILIEU			
13.8660	DEPOSE-POSE DES SIEGES MILIEU	0,50			13.9090	REGLAGE VERROUILLAGE BANQUETTE AR	0,25		
13.8710	DEPOSE-POSE COIFFE DE DOSSIER D'UN SIEGE MILIEU Comprenant : 13.8660 Dépose-pose d'un siège milieu	1,00							
13.8730	DEPOSE-POSE COIFFES DE DOSSIERS DES SIEGES MILIEU Comprenant : 13.8660 Dépose-pose des sièges milieu	2,00							
13.8740	DEPOSE-POSE COIFFE D'ASSISE D'UN SIEGE MILIEU Comprenant : 13.8650 Dépose-pose d'un siège milieu	1,00							
13.8750	DEPOSE-POSE COIFFES D'ASSISES DES SIEGES MILIEU Comprenant : 13.8660 Dépose-pose des sièges milieu	2,00							
13.8760	DEPOSE-POSE MATELASSURE DE DOSSIER DE SIEGE MILIEU Comprenant : 13.8710 * Dépose-pose coiffe de dossier								
13.8790	DEPOSE-POSE MATELASSURES DES DOSSIERS DES SIEGES MILIEU Comprenant : 13.8730 * Dépose-pose des coiffes de dossier								

13	SELLERIE BANQUETTE ARRIERE	A				13	SELLERIE OPERATIONS A TEMPS VARIABLE	B			
		951 404	956 404 FLE	957 404 CLE	958 404 Break			999			
								404			
13.9140	DEPOSE-POSE DOSSIER BANQUETTE AR			0,25	0,25	13.9910	RECHERCHE BRUIT CARROSSERIE				
13.9150	DEPOSE-POSE ASSISE BANQUETTE AR			0,25	0,25	13.9920	RECHERCHE ENTREE D'EAU CARROSSERIE				
13.9170	DEPOSE-POSE BANQUETTE AR Comprenant : 13.9140 Dépose-pose dossier banquette AR 13.9150 Dépose-pose assise banquette AR	0,25	0,50		0,50	13.9930	REPARATION D'UNE COIFFE DE SIEGE				
13.9180	DEPOSE-POSE COIFFE DE DOSSIER DE BANQUETTE AR Comprenant : 13.9170 * Dépose-pose banquette AR SUPPLEMENT : DEGARNIR-GARNIR LE DOSSIER	1,50	1,25	1,75	1,75	13.9940	REPARATION GARNITURE DE PAVILLON				
13.9181		0,75	0,75	0,75	0,75						
13.9210	DEPOSE-POSE COIFFE D'ASSISE DE BANQUETTE AR Comprenant : 13.9170 * Dépose-pose banquette AR SUPPLEMENT : DEGARNIR-GARNIR L'ASSISE	1,50	1,25	1,75	1,75						
13.9211		1,00	0,75	1,00	1,00						
13.9310	DEPOSE-POSE CARCASSE DE DOSSIER DE BANQUETTE AR Comprenant : 13.9180 * Dépose-pose coiffe de dossier 13.9181 Dégarnir-garnir le dossier	2,25	2,00	2,50	2,50						
13.9320	DEPOSE-POSE CARCASSE D'ASSISE DE BANQUETTE AR Comprenant : 13.9210 * Dépose-pose coiffe d'assise 13.9211 Dégarnir-garnir l'assise	2,50	2,75	2,75	2,75						

SOMMAIRE

PEINTURE

Carrosserie complète	Pages
Eléments de soubassement	5
Eléments groupés	7
Eléments partie AV	5
Eléments partie AR	1
Eléments partie centrale	3
Forfait peinture	1-3
Planche de bord	1
Roues	7

ENTRETIEN

Circuit de refroidissement	Pages
Lustrage	21
Réservoir à combustible	21
Station-service	21
Vérification : 404 tous types	13-15
Vérifications : 404 CTE Essence Carnet d'entretien : 2361	17
Vérifications : 404 CTE Diesel Carnet d'entretien : 2364	19

14	PEINTURE PARTIE AVANT		14				PEINTURE PARTIE CENTRALE		B			
	A											
			951	404					951	404	954	959
									404	Dériv.	404	CTE
14.0510	FORFAIT PEINTURE		0,75				14.1630	PEINTURE TOLE BAS DE MARCHÉ DROITE	1,50	1,50	1,50	1,50
14.0610	PEINTURE DU PARE-CHOC AV		0,75				14.1640	PEINTURE TOLE BAS DE MARCHÉ GAUCHE	1,50	1,50	1,50	1,50
14.0650	PEINTURE DU PANNEAU AV		3,25				14.1660	PEINTURE TOLE DE LIAISON (Plateau bas de marche)				1,50
14.0820	PEINTURE D'UNE LUNETTE DE PROJECTEUR		0,25				14.1730	PEINTURE D'UN MONTANT CENTRAL	1,00			
14.0830	PEINTURE DU CAPOT		4,00				14.1750	PEINTURE D'UN MONTANT ARRIERE				2,50
14.0831	SUPPLEMENT : MISE A BLANC DU CAPOT		1,00				14.1850	PEINTURE PARTIE SUP. DE PORTE AV. D.	1,75	1,75	1,75	1,75
14.0870	PEINTURE DE LA TOLE D'AUVENT		1,00				14.1860	PEINTURE PARTIE SUP. DE PORTE AV. G.	1,75	1,75	1,75	1,75
14.0850	PEINTURE PARTIE INFÉRIEURE DE BAIE		1,00				14.1870	PEINTURE PARTIE SUP. DE PORTE AR. D.	1,75	1,75	1,75	1,75
14.0910	PEINTURE PARTIE SUP. AILE AV DROITE		1,75				14.1880	PEINTURE PARTIE SUP. DE PORTE AR. G.	1,75	1,75	1,75	1,75
14.0920	PEINTURE PARTIE SUP. AILE AV GAUCHE		1,75				14.1950	PEINTURE PARTIE INF. DE PORTE AV. D.	2,75	2,75	2,75	2,75
14.0930	PEINTURE PARTIE INF. AILE AV DROITE		2,50				14.1960	PEINTURE PARTIE INF. DE PORTE AV. G.	2,75	2,75	2,75	2,75
14.0940	PEINTURE PARTIE INF. AILE AV GAUCHE		2,50				14.1970	PEINTURE PARTIE INF. DE PORTE AR. D.	2,75	2,75	2,75	2,75
14.1020	PEINTURE DE L'AILE AVANT DROITE		3,75				14.1980	PEINTURE PARTIE INF. DE PORTE AR. G.	2,75	2,75	2,75	2,75
14.1021	SUPPLEMENT : MISE A BLANC AILE AVANT DROITE		1,00				14.2110	PEINTURE DE LA PORTE AV. D. COMPLETE	4,00	4,00	4,00	4,00
14.1030	PEINTURE DE L'AILE AVANT GAUCHE		3,75				14.2120	PEINTURE DE LA PORTE AV. G. complete	4,00	4,00	4,00	4,00
14.1031	SUPPLEMENT : MISE A BLANC AILE AVANT GAUCHE		1,00				14.2130	PEINTURE DE LA PORTE AR. D. COMPLETE	4,00	4,00	4,00	4,00
							14.2140	PEINTURE DE LA PORTE AR. G. COMPLETE	4,00	4,00	4,00	4,00
							14.2170	PEINTURE DE LA RIDELLE DROITE				4,00
								SUPPLEMENT :				
							14.2171	PEINTURE PLANCHER LATERAL DROIT				0,75
							14.2180	PEINTURE DE LA RIDELLE GAUCHE				4,00
								SUPPLEMENT :				
							14.2181	PEINTURE PLANCHER LATERAL GAUCHE				0,75

14	PEINTURE PARTIE CENTRALE PARTIE ARRIERE	A				14	PEINTURE PARTIE ARRIERE	B		
		951	954	959	404 Dériv. CTE			951	954	404 Dériv.
		404	404	404				404	404	
14.2270	PEINTURE DU PANNEAU MOBILE DE TOIT OUVRANT	1,75				14.3310	PEINTURE PARTIE SUP. DE L'AILE AR.D.	1,50	2,25	
14.2280	PEINTURE DU PAVILLON Comprenant : 14.2270 Peinture du toit ouvrant SUPPLEMENTS : MISE A BLANC DU PAVILLON 14.2281 14.2282 PEINTURE PARTIE INF. DE BAIE	9,00	9,00	6,00		14.3320	PEINTURE PARTIE SUP. DE L'AILE AR.G.	1,50	2,25	
		2,00	2,50	1,50		14.3330	PEINTURE PARTIE INF. DE L'AILE AR.D.	2,50	3,00	
		1,00	1,00	1,00		14.3340	PEINTURE PARTIE INF. DE L'AILE AR.G.	2,50	3,00	
14.2470	PEINTURE DE LA PLAGE ARRIERE	1,25				14.3410	PEINTURE DE L'AILE ARRIERE DROITE (sans custode)	3,50	4,75	
14.2490	PEINTURE DU PANNEAU DE COFFRE Comprenant : 14.2470 Peinture de la plage arrière	4,00				14.3420	PEINTURE DE L'AILE ARRIERE GAUCHE (sans custode)	3,50	4,75	
14.2510	PEINTURE PANNEAU INFERIEUR AR		2,00			14.3450	PEINTURE DE L'AILE AR.D. COMPLETE SUPPLEMENT : MISE A BLANC DE L'AILE AR.D.	4,25		
14.2560	PEINTURE DU COUVERCLE DE COFFRE SUPPLEMENT : MISE A BLANC COUVERCLE DE COFFRE	3,50				14.3451		1,00		
14.2561		1,00				14.3460	PEINTURE DE L'AILE AR.G. COMPLETE SUPPLEMENT : MISE A BLANC DE L'AILE AR.G.	4,25		
14.2770	PEINTURE DU VOLET ARRIERE SUPPLEMENT : MISE A BLANC DU VOLET AR 14.2771 14.2772 PEINTURE FACE INTERNE DU VOLET		4,00			14.3411		1,00		
			1,00							
			0,50							
14.2980	PEINTURE DU HAYON			3,00						

14	PEINTURE PEINTURE ELEMENTS GROUPES ENSEMBLES	A					14	PEINTURE ENSEMBLE CARROSSERIE COMPLETE	B			
		951 404	954 404 Dériv.	959 404 Ctte		951 404			954 404 Dériv.	959 404 Ctte		
14.3660	PEINTURE DE L'ENSEMBLE AVANT Comprendant : 14.0650 Peinture du panneau avant 14.1020 Peinture de l'aile avant droite 14.1030 Peinture de l'aile avant gauche 14.0830 Peinture du capot	12,00	12,00	13,00		14.3790	PEINTURE DE L'ENSEMBLE AR Comprendant : 14.2490 * Peinture de panneau de coffre 14.2560 Peinture du couvercle de coffre 14.3450 Peinture de l'aile AR, D. 14.3460 Peinture de l'aile AR, G. 14.2770 Peinture du volet AR 14.2510 Peinture du panneau inf. AR 14.2170 Peinture de la ridelle droite 14.2171 Peinture plancher latéral droit 14.2180 Peinture de la ridelle gauche 14.2181 Peinture plancher latéral gauche 14.2980 Peinture du hayon 14.4780 Peinture du plancher AR	12,75	13,00	11,00		
14.3710	PEINTURE PARTIES INF. LATERALES D. Comprendant : 14.0930 Peinture partie inf. aile AV droite 14.1960 Peinture partie inf. de porte AV, D. 14.1970 Peinture partie inf. de porte AR, D. 14.3330 Peinture partie inf. de l'aile AR, D.	8,50	8,50	5,00		14.3910	PEINTURE CARROSSERIE COMPLETE (suite à travaux importants sur coque ou échange de coque)					
14.3720	PEINTURE PARTIES INF. LATERALES G. Comprendant : 14.0940 Peinture partie inf. aile AV gauche 14.1960 Peinture partie inf. de porte AV, G. 14.1980 Peinture partie inf. de porte AR, G. 14.3340 Peinture partie inf. de l'aile AR, G.	8,50	8,50	5,00		14.3930	PEINTURE CARROSSERIE COMPLETE	48,50	48,50	39,50		
14.3770	PEINTURE ENSEMBLE LATERAL DROIT Comprendant : 14.1020 Peinture de l'aile avant droite 14.2110 Peinture de la porte AV, D. complète 14.2130 Peinture de la porte AR, D. complète 14.1730 Peinture d'un montant central 14.1630 Peinture tôle de marche droite 14.3450 Peinture de l'aile arrière droite 14.2170 Peinture de la ridelle droite	15,00	16,25	19,50								
14.3780	PEINTURE ENSEMBLE LATERAL GAUCHE Comprendant : 14.1020 Peinture de l'aile avant gauche 14.2120 Peinture de la porte AV, G. complète 14.2140 Peinture de la porte AR, G. complète 14.1730 Peinture d'un montant central 14.1640 Peinture tôle bas de marche gauche 14.3460 Peinture de l'aile arrière gauche 14.2180 Peinture de la ridelle gauche	15,00	16,25	13,50								

14	PEINTURE ELEMENTS DE SOUBASSEMENT INTERIEUR	A			
		951	957	959	
		404	404 CLE	404 Ctte	
14.4110	PEINTURE DE L'ARMATURE AV	0,75	0,75	0,75	
14.4130	PEINTURE DE LA DOUBLURE D'AILE AV.D.	0,75	0,75	0,75	
14.4140	PEINTURE DE LA DOUBLURE D'AILE AV.G.	0,75	0,75	0,75	
14.4170	PEINTURE DU BLOC AV	1,25	1,25	1,25	
14.4510	PEINTURE DE LA PLANCHE DE BORD	2,00	1,50	1,50	
14.4780	PEINTURE DU PLANCHER AR		1,75	1,50	

14	PEINTURE ROUES	B			
		951			
		404			
14.4350	PEINTURE D'UNE ROUE	0,50			
14.4360	PEINTURE DE 2 ROUES	0,75			
14.4370	PEINTURE DE 3 ROUES	1,00			
14.4380	PEINTURE DE 4 ROUES	1,25			
14.4390	PEINTURE DE 5 ROUES	1,50			

14	ENTRETIEN VERIFICATIONS	A			14	ENTRETIEN VERIFICATIONS	B		
		951	952	953			951	952	953
		404	404 D	404 Disq.			404	404 D	404 Disq.
14.5020	VERIFICATIONS A 5 000 KILOMETRES Comprendant : 08.2690 * Contrôle plaquettes de freins 01.5190 Nettoyage élément de filtre à air		0,25	0,50	14.5070	VERIFICATIONS A 30 000 KILOMETRES Comprendant : 08.2690 * Contrôle plaquettes de freins 01.4770 Réglage de l'entrefer du V.D. 12.1030 * Contrôle et réglage de l'allumage 01.5190 Nettoyage élément de filtre à air 15.2020 Essai	2,00	1,75	2,50
14.5030	VERIFICATIONS A 10 000 KILOMETRES Comprendant : 08.2690 * Contrôle plaquettes de freins 01.4770 Réglage de l'entrefer du V.D. 12.1030 * Contrôle et réglage de l'allumage 01.5190 Nettoyage élément de filtre à air 15.2020 Essai	2,25	1,75	2,75	14.5080	VERIFICATIONS A 35 000 KILOMETRES Comprendant : 08.2690 * Contrôle plaquettes de freins 01.5190 Nettoyage élément de filtre à air	0,25	0,50	
14.5040	VERIFICATIONS A 15 000 KILOMETRES Comprendant : 08.2690 * Contrôle plaquettes de freins 01.5190 Nettoyage élément de filtre à air		0,25	0,50	14.5090	VERIFICATIONS A 40 000 KILOMETRES Comprendant : 01.5190 Echange élément de filtre à air 08.2520 * Dépoussiérage des freins 08.2690 * Contrôle plaquettes de freins 08.3240 * Echange du liquide de frein 01.4770 Réglage de l'entrefer du V.D. 01.1670 * Réglage du jeu des soupapes 12.1030 * Contrôle et réglage de l'allumage 01.7270 * Echange cartouche filtre à combustible 15.2020 Essai	4,75	4,50	4,50
14.5050	VERIFICATIONS A 20 000 KILOMETRES Comprendant : 01.5190 Echange élément de filtre à air 08.2520 * Dépoussiérage des freins 08.2690 * Contrôle plaquettes de freins 01.4770 Réglage de l'entrefer du V.D. 01.1670 * Réglage du jeu des soupapes 12.1030 * Contrôle et réglage de l'allumage 01.5460 * Nettoyage du carburateur 01.6810 Nettoyage pompe d'alimentation 01.7270 * Echange cartouche filtre à combustible 15.2020 Essai	4,50	4,00	3,75	14.5110	VERIFICATIONS A 45 000 KILOMETRES Comprendant : 08.2690 * Contrôle plaquettes de freins 01.5190 Nettoyage élément de filtre à air	0,25	0,50	
14.5060	VERIFICATIONS A 25 000 KILOMETRES Comprendant : 08.2690 * Contrôle plaquettes de freins 01.5190 Nettoyage élément de filtre à air		0,25	0,50	14.5120	VERIFICATIONS A 50 000 KILOMETRES Comprendant : 08.2690 * Contrôle plaquettes de freins 01.4770 Réglage de l'entrefer du V.D. 12.1030 * Contrôle et réglage de l'allumage 01.5190 Nettoyage élément de filtre à air 15.2020 Essai	2,00	1,75	2,50

14		ENTRETIEN VERIFICATIONS		A				14		ENTRETIEN VERIFICATIONS		B			
				951 404	952 404 D	953 404 Disq.									
14.5130	VERIFICATIONS A 55 000 KILOMETRES Comprenant : 08.2690 * Contrôle plaquettes de freins 01.5190 Nettoyage élément de filtre à air		0,25	0,50		14.5130	VERIFICATIONS A 80 000 KILOMETRES Comprenant : 01.5190 Echange élément de filtre à air 08.2520 * Dépoussiérage des freins 08.2690 * Contrôle plaquettes de freins 08.3240 * Echange du liquide de frein 01.4770 Réglage de l'entrefer du V.D. 01.1670 * Réglage du jeu des soupapes 12.1030 * Contrôle et réglage de l'allumage 01.7270 * Echange cartouche filtre à combustible 15.2020 Essai	4,75	4,50	4,50					
14.5140	VERIFICATIONS A 60 000 KILOMETRES Comprenant : 01.5190 Echange élément de filtre à air 08.2520 * Dépoussiérage des freins 08.2690 * Contrôle plaquettes de freins 01.4770 Réglage de l'entrefer du V.D. 12.1030 * Contrôle et réglage de l'allumage 01.7270 * Echange cartouche filtre à combustible 15.2020 Essai	3,50	3,25	3,00		14.5190	VERIFICATIONS A 85 000 KILOMETRES Comprenant : 08.2690 * Contrôle plaquettes de freins 01.5190 Nettoyage élément de filtre à air	0,25	0,50						
14.5150	VERIFICATIONS A 65 000 KILOMETRES Comprenant : 08.2690 * Contrôle plaquettes de freins 01.5190 Nettoyage élément de filtre à air		0,25	0,50		14.5210	VERIFICATIONS A 90 000 KILOMETRES Comprenant : 08.2690 * Contrôle plaquettes de freins 01.4770 Réglage de l'entrefer du V.D. 12.1030 * Contrôle et réglage de l'allumage 01.5190 Nettoyage élément de filtre à air 15.2020 Essai	2,00	1,75	2,50					
14.5160	VERIFICATIONS A 70 000 KILOMETRES Comprenant : 08.2690 * Contrôle plaquettes de freins 01.4770 Réglage de l'entrefer du V.D. 12.1030 * Contrôle et réglage de l'allumage 01.5190 Nettoyage élément de filtre à air 15.2020 Essai	2,00	1,75	2,50		14.5220	VERIFICATIONS A 95 000 KILOMETRES Comprenant : 08.2690 * Contrôle plaquettes de freins 01.5190 Nettoyage élément de filtre à air	0,25	0,50						
14.5170	VERIFICATIONS A 75 000 KILOMETRES Comprenant : 08.2690 * Contrôle plaquettes de freins 01.5190 Nettoyage élément de filtre à air		0,25	0,50		14.5230	VERIFICATIONS A 100 000 KILOMETRES Comprenant : 01.5190 Echange élément de filtre à air 08.2520 * Dépoussiérage des freins 08.2690 * Contrôle plaquettes de freins 01.4770 Réglage de l'entrefer du V.D. 12.1030 * Contrôle et réglage de l'allumage 01.7270 * Echange cartouche filtre à combustible 15.2020 Essai	3,50	3,25	3,00					

14	ENTRETIEN VERIFICATIONS (Modèle essence) Carnet 2361	A			14	ENTRETIEN VERIFICATIONS (Modèle essence) Carnet 2361	B		
		959	404	CTE			959	404	CTE
14.5540	VERIFICATIONS A 15 000 KILOMETRES Comprenant : 02.1010 Contrôle et réglage garde d'embrayage 08.2690 * Contrôle plaquettes de freins 12.1030 * Contrôle et réglage de l'allumage 15.2020 * Essai 01.9530 Contrôle et réglage antipollution	2,00			14.5670	VERIFICATIONS A 75 000 KILOMETRES Comprenant : 02.1010 Contrôle et réglage garde d'embrayage 08.2690 * Contrôle plaquettes de freins 12.1030 * Contrôle et réglage de l'allumage 15.2020 Essai 01.9530 Contrôle et réglage antipollution	2,00		
14.5570	VERIFICATIONS A 30 000 KILOMETRES Comprenant : 01.5190 Echange élément de filtre à air 02.1010 Contrôle et réglage garde d'embrayage 08.2690 * Contrôle plaquettes de freins 12.1030 * Contrôle et réglage de l'allumage 15.2020 Essai 01.9530 Contrôle et réglage antipollution 08.2510 * Dépoussiérage des freins AR	3,50			14.5710	VERIFICATIONS A 90 000 KILOMETRES Comprenant : 01.5190 Echange élément de filtre à air 02.1010 Contrôle et réglage garde d'embrayage 08.2510 * Dépoussiérage des freins AR 08.2690 * Contrôle plaquettes de freins 08.3240 * Echange du liquide de frein 12.1030 Contrôle et réglage de l'allumage 15.2020 Essai 01.9530 Contrôle et réglage antipollution	4,50		
14.5610	VERIFICATIONS A 45 000 KILOMETRES Comprenant : 02.1010 Contrôle et réglage garde d'embrayage 08.2690 * Contrôle plaquettes de freins 08.3240 * Echange du liquide de frein 12.1030 * Contrôle et réglage de l'allumage 15.2020 Essai 01.9530 Contrôle et réglage antipollution	3,00							
14.5640	VERIFICATIONS A 60 000 KILOMETRES Comprenant : 01.5190 Echange élément de filtre à air 02.1010 Contrôle et réglage garde d'embrayage 08.2690 * Contrôle plaquettes de freins 12.1030 * Contrôle et réglage de l'allumage 15.2020 Essai 01.9530 Contrôle et réglage antipollution 08.2510 * Dépoussiérage des freins AR	3,50							

14	ENTRETIEN VERIFICATION (Modèle Diesel) Carnet 2364	A			14	ENTRETIEN VERIFICATION (Modèle Diesel) Carnet 2364	B		
		959	404 D	CTE			959	404 D	CTE
14.5530	VERIFICATIONS A 10 000 KILOMETRES Comprenant : 02.1010 Contrôle et réglage garde d'embrayage 08.2690 * Contrôle plaquettes de freins 15.2020 Essai	1,00			14.5640	VERIFICATIONS A 60 000 KILOMETRES Comprenant : 01.5190 Echange élément de filtre à air 01.7270 * Echange cartouche filtre à combustible 02.1010 Contrôle et réglage garde d'embrayage 08.2510 * Dépoussiérage des freins 08.2690 * Contrôle plaquettes de freins 15.2020 Essai	3,25		
14.5550	VERIFICATIONS A 20 000 KILOMETRES Comprenant : 01.7270 * Echange cartouche filtre à combustible 02.1010 Contrôle et réglage garde d'embrayage 08.2690 * Contrôle plaquettes de freins 15.2020 Essai	1,50			14.5660	VERIFICATIONS A 70 000 KILOMETRES Comprenant : 02.1010 Contrôle et réglage garde d'embrayage 08.2690 * Contrôle plaquettes de freins 15.2020 Essai	1,00		
14.5570	VERIFICATIONS A 30 000 KILOMETRES Comprenant : 01.5190 Echange élément de filtre à air 02.1010 Contrôle et réglage garde d'embrayage 08.2510 * Dépoussiérage des freins 08.2690 * Contrôle plaquettes de freins 15.2020 Essai	2,75			14.5680	VERIFICATIONS A 80 000 KILOMETRES Comprenant : 01.7270 * Echange cartouche filtre à combustible 02.1010 Contrôle et réglage garde d'embrayage 08.2690 * Contrôle plaquettes de freins 08.3240 * Echange du liquide de frein 01.4210 Echange courroie de pompe à eau 15.2020 Essai	2,75		
14.5590	VERIFICATIONS A 40 000 KILOMETRES Comprenant : 01.7270 * Echange cartouche filtre à combustible 02.1010 Contrôle et réglage garde d'embrayage 08.2690 * Contrôle plaquettes de freins 08.3240 * Echange du liquide de frein 01.4210 Echange courroie pompe à eau 15.2020 Essai	2,75			14.5710	VERIFICATIONS A 90 000 KILOMETRES Comprenant : 01.5190 Echange élément de filtre à air 02.1010 Contrôle et réglage garde d'embrayage 08.2510 * Dépoussiérage des freins 08.2690 * Contrôle plaquettes de freins 15.2020 Essai	2,75		
14.5620	VERIFICATIONS A 50 000 KILOMETRES Comprenant : 02.1010 Contrôle et réglage garde d'embrayage 08.2690 * Contrôle plaquettes de freins 15.2020 Essai	1,00			14.5730	VERIFICATIONS A 100 000 KILOMETRES Comprenant : 01.7270 * Echange cartouche filtre à combustible 02.1010 Contrôle et réglage garde d'embrayage 08.2690 * Contrôle plaquettes de freins 15.2020 Essai	1,50		

SOMMAIRE

DIVERS

	Pages		Pages
Accessoires	1	Main-d'œuvre	1
Dépannage	1	Remorquage	1
Essais	1		

15	DIVERS ACCESSOIRES	A			15	DIVERS ESSAIS - DEPANNAGE - REMORQUAGE MAIN-D'OEUVRE - GARAGE - ASSISTANCE	B		
		951					951		
		404					404		
15.1110	POSE PROJECTEURS ANTIBROUILLARD	3,00			15.2010	ESSAI AVANT TRAVAUX	0,50		
15.1210	POSE AVERTISSEURS DE ROUTE	2,00			15.2020	ESSAI APRES TRAVAUX	0,50		
15.1310	POSE D'UN POSTE RADIO	3,00			15.2030	ESSAI APRES TRAVAUX	1,00		
15.1311	SUPPLEMENTS : POSE D'UNE ANTENNE DE PAVILLON	1,00			15.2110	DEPANNAGE FORFAITAIRE			
15.1312	POSE D'UNE ANTENNE D'AILE	1,00			15.2120	DEPANNAGE INDEMNITE KILOMETRIQUE			
15.1315	POSE D'UN 2ème HAUT PARLEUR	1,00				SUPPLEMENT :			
15.1410	POSE D'UNE ATTACHE-REMORQUE Comprenant : Pose de la prise de courant	5,00			15.2121	DEPANNAGE PRISE EN CHARGE			
15.1510	POSE D'UNE CEINTURE DE SECURITE	0,50			15.2210	REMORQUAGE FORFAITAIRE			
15.1520	POSE DE 2 CEINTURES DE SECURITE	1,00			15.2220	REMORQUAGE INDEMNITE KILOMETRIQUE			
						SUPPLEMENT :			
					15.2221	REMORQUAGE PRISE EN CHARGE			
					15.2310	MAIN D'OEUVRE			
					15.2510	GARAGE (la journée)			
					15.2610	PRET D'UN VEHICULE D'ASSISTANCE (la journée)			
					15.2710	FRAIS D'ETABLISSEMENT D'UN DEVIS (- de 1500 F)			
					15.2720	FRAIS D'ETABLISSEMENT D'UN DEVIS (+ de 1500 F)			

Reproduction ou traduction même partielle, interdites sans l'autorisation écrite de la S.A. des AUTOMOBILES PEUGEOT.

Printed in France

05-83 - Réf. 3085.